



TÉLÉCOMMANDE DU RUBAN LED

FR

TÉLÉCOMMANDE DU RUBAN LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

DE

AT


CH

FERNBEDIENUNG DES LED-BANDS

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 373084_2204

FR



(FR)

Avant de lire le mode d'emploi, dépliez la page comportant l'illustration et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit der Abbildung aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	5
DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	23



Télécommande du ruban LED

● Allumer/éteindre le ruban LED avec la télécommande

- Assurez-vous que rien ne perturbe la liaison entre l'émetteur et le récepteur.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer ou éteindre le ruban LED.

● Contrôler les effets de lumière avec la télécommande

La télécommande possède 24 touches. Ces touches ont les fonctions suivantes :

Définir le secteur d'éclairage du ruban LED :

 Après avoir appuyé sur cette touche, vous pouvez allumer et éteindre à nouveau des groupes de trois LED en réappuyant sur la touche  ou  à l'extrémité du ruban LED.

Touches pour choix de couleurs statiques :

Éclairage blanc

 Après avoir appuyé sur cette touche, toutes les LED éclairent en blanc. En appuyant à nouveau sur cette touche, vous pouvez alterner entre blanc et blanc chaud.

Varier l'intensité lumineuse/régler la vitesse :

Avec les deux touches Flèches /, vous pouvez varier l'intensité lumineuse sur 6 niveaux ou régler la vitesse.

Ce ruban LED est équipé d'une fonction mémoire.

Si le ruban LED est éteint, il redémarrera sur le paramètre sélectionné en dernier.

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
1	CS		Monochrome rouge
2			Monochrome vert
3			Monochrome bleu
4			Monochrome jaune
5			Monochrome pourpre
6			Monochrome cyan
7			Monochrome blanc
8			Monochrome blanc chaud
9	C3		3 couleurs simultanément (RGB)
10	C7		7 couleurs simultanément
11	C16		16 couleurs simultanément

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
12			Chenillard, rouge Du milieu vers les extrémités
13			Chenillard, vert Du milieu vers les extrémités
14			Chenillard, bleu Du milieu vers les extrémités
15			Chenillard, jaune Du milieu vers les extrémités
16			Chenillard, pourpre Du milieu vers les extrémités
17			Chenillard, cyan Du milieu vers les extrémités
18			Chenillard, blanc du milieu vers les extrémités
19			Chenillard, blanc chaud du milieu vers les extrémités
20			Chenillard, multicolore (RGB) Du milieu vers les extrémités
21			Chenillard, multicolore (7 couleurs) Du milieu vers les extrémités
22			Chenillard, multicolore (16 couleurs) Du milieu vers les extrémités

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
23			Chenillard, rouge Des extrémités vers le milieu
24			Chenillard, vert Des extrémités vers le milieu
25			Chenillard, bleu Des extrémités vers le milieu
26			Chenillard, jaune Des extrémités vers le milieu
27			Chenillard, pourpre Des extrémités vers le milieu
28			Chenillard, cyan Des extrémités vers le milieu
29			Chenillard, blanc des extrémités vers le milieu
30			Chenillard, blanc chaud des extrémités vers le milieu
31			Chenillard, multicolore (RGB) Des extrémités vers le milieu
32			Chenillard, multicolore (7 couleurs) Des extrémités vers le milieu
33			Chenillard, multicolore (16 couleurs) Des extrémités vers le milieu

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
34			Effet cascade, chenillard monochrome - rouge (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
35			Effet cascade, chenillard monochrome - vert (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
36			Effet cascade, chenillard monochrome - bleu (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
37			Effet cascade, chenillard monochrome - jaune (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
38			Effet cascade, chenillard monochrome - pourpre (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
39			Effet cascade, chenillard monochrome - cyan (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
40			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
41			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc chaud (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
42			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (RGB) (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
43			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (7 couleurs) (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
44	C16		Effet cascade, chenillard monochrome (16 couleurs) (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
45			Effet cascade, chenillard monochrome - rouge (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
46			Effet cascade, chenillard monochrome - vert (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
47	CS		Effet cascade, chenillard monochrome - bleu (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
48			Effet cascade, chenillard monochrome - jaune (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
49			Effet cascade, chenillard monochrome - pourpre (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
50			Effet cascade, chenillard monochrome - cyan (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
51	CS		Effet cascade, chenillard monochrome - blanc (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
52			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc chaud (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
53	C3		Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (RGB) (lumineux, non lumineux) du début vers la fin

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
54			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (7 couleurs) (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
55			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (16 couleurs) (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
56			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - rouge de la fin vers le début
57			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - vert de la fin vers le début
58			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - bleu de la fin vers le début
59			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - jaune de la fin vers le début
60			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - pourpre de la fin vers le début
61			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - cyan de la fin vers le début
62			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc de la fin vers le début
63			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc chaud de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
64			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (RGB) de la fin vers le début
65			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (7 couleurs) de la fin vers le début
66			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (16 couleurs) de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - rouge du début vers la fin
68			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - vert du début vers la fin
69			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - bleu du début vers la fin
70	CS		Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - jaune du début vers la fin
71			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - pourpre du début vers la fin
72			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - cyan du début vers la fin
73			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc du début vers la fin
74			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc chaud du début vers la fin
75	C3		Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (RGB) du début vers la fin
76	C7		Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (7 couleurs) du début vers la fin

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
77	C16		Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (16 couleurs) du début vers la fin
78			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - rouge de la fin vers le début
79			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - vert de la fin vers le début
80	CS		Réglage dynamique de la lumière, monochrome - bleu de la fin vers le début
81			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - jaune de la fin vers le début
82			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - pourpre de la fin vers le début
83			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - cyan de la fin vers le début
84	CS		Réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc de la fin vers le début
85			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc chaud de la fin vers le début
86	C3		Réglage dynamique de la lumière, multicolore (RGB) de la fin vers le début
87	C7		Réglage dynamique de la lumière, multicolore (7 couleurs) de la fin vers le début
88	C16		Réglage dynamique de la lumière, multicolore (16 couleurs) de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
89			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - rouge du début vers la fin
90			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - vert du début vers la fin
91			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - bleu du début vers la fin
92			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - jaune du début vers la fin
93			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - pourpre du début vers la fin
94			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - cyan du début vers la fin
95			réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc du début vers la fin
96			réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc chaud du début vers la fin
97			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (RGB) du début vers la fin
98			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (7 couleurs) du début vers la fin
99			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (16 couleurs) du début vers la fin
100			Effet étoile filante, monochrome - rouge réglage dynamique de la lumière, de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
101			Effet étoile filante, monochrome - vert Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
102			Effet étoile filante, monochrome - bleu Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
103			Effet étoile filante, monochrome - jaune Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
104	CS		Effet étoile filante, monochrome - pourpre Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
105			Effet étoile filante, monochrome - cyan Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
106			Effet étoile filante, monochrome - blanc réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
107			Effet étoile filante, monochrome - blanc chaud réglage dynamique de la lumière, de la fin vers le début
108	C3		Effet étoile filante, multicolore (RGB) réglage dynamique de la lumière, de la fin vers le début
109	C7		Effet étoile filante, multicolore (7 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
110			Effet étoile filante, multicolore (16 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
111			Effet étoile filante, monochrome - rouge Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
112			Effet étoile filante, monochrome - vert Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
113			Effet étoile filante, monochrome - bleu Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
114			Effet étoile filante, monochrome - jaune Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
115			Effet étoile filante, monochrome - pourpre Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
116			Effet étoile filante, monochrome - cyan Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
117			Effet étoile filante, monochrome - blanc réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
118			Effet étoile filante, monochrome - blanc chaud réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
119			Effet étoile filante, multicolore (RGB) Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
120			Effet étoile filante, multicolore (7 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
121			Effet étoile filante, multicolore (16 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
122			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - rouge
123			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - vert
124			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - bleu
125			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - jaune
126			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - pourpre
127			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - cyan
128			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - blanc
129			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - blanc chaud

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
130			Effet écoulement d'eau, changement de direction multicolore (RGB)
131			Effet écoulement d'eau, changement de direction multicolore (7 couleurs)
132			Effet écoulement d'eau, changement de direction multicolore (16 couleurs)

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - rouge
134			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - vert
135			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - bleu
136	CS	Flash	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - jaune
137			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - pourpre
138			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - cyan
139			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc
140			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc chaud
141	C3	Flash	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (RGB)
142	C7	Flash	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (7 couleurs)

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
143	C16	Flash	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (16 couleurs)
144			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - rouge, rapide
145			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - vert, rapide
146			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - bleu, rapide
147	CS	Jump	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - jaune, rapide
148			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - pourpre, rapide
149			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - cyan, rapide
150			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc, rapide
151			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc chaud, rapide
152	C3	Jump	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (RGB), rapide

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
153			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (7 couleurs), rapide
154			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (16 couleurs), rapide
155			Effet étoile filante, monochrome - rouge
156			Effet étoile filante, monochrome - vert
157			Effet étoile filante, monochrome - bleu
158			Effet étoile filante, monochrome - jaune
159			Effet étoile filante, monochrome - pourpre
160			Effet étoile filante, monochrome - cyan
161			Effet étoile filante, monochrome - blanc
162			Effet étoile filante, monochrome - blanc chaud
163			Effet étoile filante, multicolore (RGB)
164			Effet étoile filante, multicolore (7 couleurs)
165			Effet étoile filante, multicolore (16 couleurs)
166			Changement automatique : avec cette fonction, tous les programmes sont exécutés dans toutes les couleurs. Il n'est pas possible de faire une pré-sélection de la couleur comme c'est le cas pour les autres programmes

Fernbedienung des LED-Bands

● LED-Band mittels Fernbedienung ein-/ ausschalten

- Achten Sie darauf, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.
- Drücken Sie die  -Taste auf der Fernbedienung, um das LED-Band ein- bzw. auszuschalten.

● Leuchteffekte mittels Fernbedienung steuern

Die Fernbedienung verfügt über 24 Tasten. Diese Tasten haben folgende Funktionen:

Leuchtbereich des LED-Bandes festlegen:



Nach Drücken dieser Taste können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  bzw.  vom Ende des LED-Bandes her Dreiergruppen von LEDs aus- bzw. wieder einschalten.

Die statischen Farbwahl-Tasten:

Weißes Leuchten



Nach Drücken dieser Taste leuchten sämtliche LEDs in der Farbe weiß. Durch weiteres Drücken dieser Taste können Sie zwischen weiß und warm-weiß hin- und herschalten.

Leuchte dimmen/Geschwindigkeit einstellen:

Mit den beiden Pfeiltasten / können Sie die Leuchte in 6 Stufen dimmen oder die Geschwindigkeit einstellen.

Das LED-Band verfügt über eine Memory-Funktion.

Nach dem Ausschalten startet es in der zuletzt gewählten Einstellung.

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
1			Einzelfarbe rot
2			Einzelfarbe grün
3			Einzelfarbe blau
4			Einzelfarbe gelb
5			Einzelfarbe purpur
6			Einzelfarbe cyan
7			Einzelfarbe weiß
8			Einzelfarbe warm-weiß
9			3 Farben gleichzeitig (RGB)
10			7 Farben gleichzeitig
11			16 Farben gleichzeitig

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
12			Lauflicht, rot Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
13			Lauflicht, grün Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
14			Lauflicht, blau Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
15			Lauflicht, gelb Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
16			Lauflicht, purpur Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
17			Lauflicht, cyan Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
18			Lauflicht, weiß Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
19			Lauflicht, warm-weiß Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
20			Lauflicht, vielfarbig (RGB) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
21			Lauflicht, vielfarbig (7 Farben) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
22	(C16)		Lauflicht, vielfarbig (16 Farben) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
23			Lauflicht, rot Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
24			Lauflicht, grün Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
25			Lauflicht, blau Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
26	(CS)		Lauflicht, gelb Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
27			Lauflicht, purpur Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
28			Lauflicht, cyan Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
29			Lauflicht, weiß Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
30			Lauflicht, warm-weiß Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
31	(C3)		Lauflicht, vielfarbig (RGB) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
32	(C7)		Lauflicht, vielfarbig (7 Farben) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
33	(C16)		Lauflicht, vielfarbig (16 Farben) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
34			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - rot (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
35			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - grün (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
36			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - blau (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
37			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - gelb (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
38			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - purpur (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
39			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - cyan (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
40			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
41			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
42			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
43			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
44	(C16)	(◀◀◀)	Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
45			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - rot (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
46			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - grün (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
47	(CS)	(▶▶▶)	Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - blau (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
48			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - gelb (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
49			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - purpur (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
50			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - cyan (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
51	(CS)	(▶▶▶)	Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
52			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
53	(C3)	(▶▶▶)	Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
54			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
55			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
56			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – rot vom Ende zum Anfang laufend
57			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – grün vom Ende zum Anfang laufend
58			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – blau vom Ende zum Anfang laufend
59			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – gelb vom Ende zum Anfang laufend
60			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – purpur vom Ende zum Anfang laufend
61			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – cyan vom Ende zum Anfang laufend
62			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – weiß vom Ende zum Anfang laufend
63			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – warm-weiß vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
64			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (RGB) vom Ende zum Anfang laufend
65			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (7 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
66			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (16 Farben) vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
67			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – rot vom Anfang zum Ende laufend
68			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – grün vom Anfang zum Ende laufend
69			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – blau vom Anfang zum Ende laufend
70			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – gelb vom Anfang zum Ende laufend
71			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – purpur vom Anfang zum Ende laufend
72			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – cyan vom Anfang zum Ende laufend
73			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – weiß vom Anfang zum Ende laufend
74			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – warm-weiß vom Anfang zum Ende laufend
75			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (RGB) vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
76			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (7 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
77			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (16 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
78			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – rot vom Ende zum Anfang laufend
79			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – grün vom Ende zum Anfang laufend
80			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – blau vom Ende zum Anfang laufend
81			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – gelb vom Ende zum Anfang laufend
82			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – purpur vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
83			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - cyan vom Ende zum Anfang laufend
84			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - weiß vom Ende zum Anfang laufend
85			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - warm-weiß vom Ende zum Anfang laufend
86			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (RGB) vom Ende zum Anfang laufend
87			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (7 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
88			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (16 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
89			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - rot vom Anfang zum Ende laufend
90			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - grün vom Anfang zum Ende laufend
91			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - blau vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
92			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - gelb vom Anfang zum Ende laufend
93			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - purpur vom Anfang zum Ende laufend
94			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - cyan vom Anfang zum Ende laufend
95			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - weiß vom Anfang zum Ende laufend
96			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - warm-weiß vom Anfang zum Ende laufend
97			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (RGB) vom Anfang zum Ende laufend
98			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (7 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
99			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (16 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
100			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
101			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – grün Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
102			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – blau Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
103			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – gelb Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
104			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – purpur Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
105			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – cyan Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
106			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
107			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – warm-weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
108			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
109			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
110			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
111			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
112			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
113			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
114			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
115			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
116			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
117			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
118			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
119			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
120			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
121			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
122			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – rot
123			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – grün
124			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – blau
125			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – gelb
126			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – purpur
127			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – cyan
128			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – weiß
129			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – warm-weiß
130			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (RGB)
131			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (7 Farben)

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
132			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (16 Farben)
133			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - rot
134			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - grün
135			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - blau
136			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - gelb
137			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - purpur
138			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - cyan
139			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - weiß
140			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - warm-weiß
141			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (RGB)
142			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben)
143			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben)

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
144	CS	Jump	Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - rot, schnell
145			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - grün, schnell
146			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - blau, schnell
147			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - gelb, schnell
148			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - purpur, schnell
149			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - cyan, schnell
150			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - weiß, schnell
151			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - warm-weiß, schnell
152	C3	Jump	Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (RGB), schnell
153	C7	Jump	Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben), schnell
154	C16	Jump	Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben), schnell

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
155	CS	Meteor	Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot
156			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün
157			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau
158			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb
159			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur
160			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan
161			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß
162			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß
163	C3	Meteor	Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB)
164	C7	Meteor	Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben)
165	C16	Meteor	Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben)
166	Auto		Automatischer Wechsel: Bei dieser Funktion werden sämtliche Programme im vollen Farbspektrum durchlaufen. Eine Farbvorauswahl wie bei den anderen Programmen ist nicht möglich

**BRILONER LEUCHTEN GMBH &
CO. KG**
Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY

Version des informations · Stand
der Informationen: 06/2022
Ident.-No.: 14167006L062022-2



IAN 373084_2204

2