



## FERNBEDIENUNG DES LED-BANDS

DE AT CH

### FERNBEDIENUNG DES LED-BANDS

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH


### TELECOMANDO DELLA STRISCIA LED

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

FR CH

### TÉLÉCOMMANDE DU RUBAN LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit der Abbildung aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

FR CH


Avant de lire le mode d'emploi, dépliez la page comportant l'illustration et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

---

IT CH

Prima di leggere, aprire la pagina con l'immagine e familiarizzare con tutte le funzioni dell'apparecchio.


DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	23
IT/CH	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	41





## Fernbedienung des LED-Bands




### ● LED-Band mittels Fernbedienung ein-/ausschalten

- Achten Sie darauf, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.
- Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung, um das LED-Band ein- bzw. auszuschalten.

### ● Leuchteffekte mittels Fernbedienung steuern


Die Fernbedienung verfügt über 24 Tasten. Diese Tasten haben folgende Funktionen:

#### **Leuchtbereich des LED-Bandes festlegen:**

 Nach Drücken dieser Taste können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  bzw.  vom Ende des LED-Bandes her Dreiergruppen von LEDs aus- bzw. wieder einschalten.

#### **Die statischen Farbwahl-Tasten:**

##### **Weißes Leuchten**

 Nach Drücken dieser Taste leuchten sämtliche LEDs in der Farbe weiß. Durch weiteres Drücken dieser Taste können Sie zwischen weiß und warm-weiß hin- und herschalten.







## Leuchte dimmen/Geschwindigkeit einstellen:











Mit den beiden Pfeiltasten (↑/↓) können Sie die Leuchte in 6 Stufen dimmen oder die Geschwindigkeit einstellen.

Das LED-Band verfügt über eine Memory-Funktion.







Nach dem Ausschalten startet es in der zuletzt gewählten Einstellung.









Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
1			Einzelfarbe rot
2			Einzelfarbe grün
3			Einzelfarbe blau
4			Einzelfarbe gelb
5			Einzelfarbe purpur
6			Einzelfarbe cyan
7			Einzelfarbe weiß
8			Einzelfarbe warm-weiß
9			3 Farben gleichzeitig (RGB)
10			7 Farben gleichzeitig
11			16 Farben gleichzeitig









Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
12			Lauflicht, rot Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
13			Lauflicht, grün Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
14			Lauflicht, blau Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
15			Lauflicht, gelb Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
16			Lauflicht, purpur Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
17			Lauflicht, cyan Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
18			Lauflicht, weiß Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
19			Lauflicht, warm-weiß Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
20			Lauflicht, vielfarbig (RGB) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
21			Lauflicht, vielfarbig (7 Farben) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion		
22			Lauflicht, vielfarbig (16 Farben) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend		
23			Lauflicht, rot Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
24			Lauflicht, grün Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
25			Lauflicht, blau Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
26			Lauflicht, gelb Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
27			Lauflicht, purpur Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
28			Lauflicht, cyan Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
29			Lauflicht, weiß Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
30			Lauflicht, warm-weiß Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
31					Lauflicht, vielfarbig (RGB) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
32					Lauflicht, vielfarbig (7 Farben) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
33			Lauflicht, vielfarbig (16 Farben) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		













Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
34			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - rot (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
35			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - grün (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
36			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - blau (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
37			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - gelb (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
38			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - purpur (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
39			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - cyan (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
40			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
41			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
42			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
43			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend






Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
44			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
45			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – rot (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
46			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – grün (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
47			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – blau (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
48			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – gelb (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
49			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – purpur (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
50			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – cyan (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
51			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
52			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
53			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend











Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
54			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
55			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
56			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - rot vom Ende zum Anfang laufend
57			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - grün vom Ende zum Anfang laufend
58			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - blau vom Ende zum Anfang laufend
59			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - gelb vom Ende zum Anfang laufend
60			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - purpur vom Ende zum Anfang laufend
61			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - cyan vom Ende zum Anfang laufend
62			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - weiß vom Ende zum Anfang laufend
63			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - warm-weiß vom Ende zum Anfang laufend

<b>Modi</b>	<b>Taste 1</b>	<b>Taste 2</b>	<b>Funktion</b>
64			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (RGB) vom Ende zum Anfang laufend
65			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
66			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (16 Farben) vom Ende zum Anfang laufend







Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
67			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – rot vom Anfang zum Ende laufend
68			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – grün vom Anfang zum Ende laufend
69			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – blau vom Anfang zum Ende laufend
70			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – gelb vom Anfang zum Ende laufend
71			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – purpur vom Anfang zum Ende laufend
72			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – cyan vom Anfang zum Ende laufend
73			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – weiß vom Anfang zum Ende laufend
74			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – warm-weiß vom Anfang zum Ende laufend
75			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (RGB) vom Anfang zum Ende laufend







Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
76			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
77			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (16 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
78			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - rot vom Ende zum Anfang laufend
79			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - grün vom Ende zum Anfang laufend
80			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - blau vom Ende zum Anfang laufend
81			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - gelb vom Ende zum Anfang laufend
82			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - purpur vom Ende zum Anfang laufend













Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
83	CS		Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - cyan vom Ende zum Anfang laufend
84			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - weiß vom Ende zum Anfang laufend
85			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - warm-weiß vom Ende zum Anfang laufend
86	C3		Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (RGB) vom Ende zum Anfang laufend
87	C7		Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (7 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
88	C16		Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (16 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
89	CS		Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - rot vom Anfang zum Ende laufend
90			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - grün vom Anfang zum Ende laufend
91			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - blau vom Anfang zum Ende laufend











Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
92			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - gelb vom Anfang zum Ende laufend
93			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - purpur vom Anfang zum Ende laufend
94			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - cyan vom Anfang zum Ende laufend
95			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - weiß vom Anfang zum Ende laufend
96			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - warm-weiß vom Anfang zum Ende laufend
97			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (RGB) vom Anfang zum Ende laufend
98			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (7 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
99			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (16 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
100			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend




















Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
101			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
102			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
103			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
104			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
105			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
106			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
107			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
108			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
109			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
110			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
111			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
112			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
113			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
114			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
115			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
116			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
117			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
118			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
119			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
120			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
121			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
122			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - rot
123			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - grün
124			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - blau
125			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - gelb
126			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - purpur
127			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - cyan
128			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - weiß
129			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - warm-weiß
130			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (RGB)
131			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (7 Farben)


Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
132			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (16 Farben)
133			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - rot
134			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - grün
135			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - blau
136			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - gelb
137			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - purpur
138			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - cyan
139			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - weiß
140			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - warm-weiß
141			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (RGB)
142			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben)
143			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben)

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
144			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - rot, schnell
145			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - grün, schnell
146			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - blau, schnell
147			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - gelb, schnell
148			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - purpur, schnell
149			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - cyan, schnell
150			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - weiß, schnell
151			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - warm-weiß, schnell
152			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (RGB), schnell
153			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben), schnell
154			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben), schnell

<b>Modi</b>	<b>Taste 1</b>	<b>Taste 2</b>	<b>Funktion</b>
155			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot
156			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün
157			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau
158			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb
159			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur
160			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan
161			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß
162			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß
163			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB)
164			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben)
165			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben)
166			Automatischer Wechsel: Bei dieser Funktion werden sämtliche Programme im vollen Farbspektrum durchlaufen. Eine Farbvorwahl wie bei den anderen Programmen ist nicht möglich

## Télécommande du ruban LED




### ● Allumer/éteindre le ruban LED avec la télécommande

- Assurez-vous que rien ne perturbe la liaison entre l'émetteur et le récepteur.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer ou éteindre le ruban LED.

### ● Contrôler les effets de lumière avec la télécommande


La télécommande possède 24 touches. Ces touches ont les fonctions suivantes :

#### **Définir le secteur d'éclairage du ruban LED :**

 Après avoir appuyé sur cette touche, vous pouvez allumer et éteindre à nouveau des groupes de trois LED en réappuyant sur la touche  ou  à l'extrémité du ruban LED.

#### **Touches pour choix de couleurs statiques :**

##### **Éclairage blanc**





 Après avoir appuyé sur cette touche, toutes les LED éclairent en blanc. En appuyant à nouveau sur cette touche, vous pouvez alterner entre blanc et blanc chaud.

## Varier l'intensité lumineuse/régler la vitesse :









Avec les deux touches Flèches (↑/↓), vous pouvez varier l'intensité lumineuse sur 6 niveaux ou régler la vitesse.









Ce ruban LED est équipé d'une fonction mémoire.







Si le ruban LED est éteint, il redémarrera sur le paramètre sélectionné en dernier.









Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
1			Monochrome rouge
2			Monochrome vert
3			Monochrome bleu
4			Monochrome jaune
5			Monochrome pourpre
6			Monochrome cyan
7			Monochrome blanc
8			Monochrome blanc chaud
9			3 couleurs simultanément (RGB)
10			7 couleurs simultanément
11			16 couleurs simultanément

















Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
12			Chenillard, rouge Du milieu vers les extrémités
13			Chenillard, vert Du milieu vers les extrémités
14			Chenillard, bleu Du milieu vers les extrémités
15			Chenillard, jaune Du milieu vers les extrémités
16			Chenillard, pourpre Du milieu vers les extrémités
17			Chenillard, cyan Du milieu vers les extrémités
18			Chenillard, blanc du milieu vers les extrémités
19			Chenillard, blanc chaud du milieu vers les extrémités
20			Chenillard, multicolore (RGB) Du milieu vers les extrémités
21			Chenillard, multicolore (7 couleurs) Du milieu vers les extrémités
22			Chenillard, multicolore (16 couleurs) Du milieu vers les extrémités







Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
23			Chenillard, rouge Des extrémités vers le milieu
24			Chenillard, vert Des extrémités vers le milieu
25			Chenillard, bleu Des extrémités vers le milieu
26			Chenillard, jaune Des extrémités vers le milieu
27			Chenillard, pourpre Des extrémités vers le milieu
28			Chenillard, cyan Des extrémités vers le milieu
29			Chenillard, blanc des extrémités vers le milieu
30			Chenillard, blanc chaud des extrémités vers le milieu
31			Chenillard, multicolore (RGB) Des extrémités vers le milieu
32			Chenillard, multicolore (7 couleurs) Des extrémités vers le milieu
33			Chenillard, multicolore (16 couleurs) Des extrémités vers le milieu













Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
34			Effet cascade, chenillard monochrome - rouge (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
35			Effet cascade, chenillard monochrome - vert (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
36			Effet cascade, chenillard monochrome - bleu (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
37			Effet cascade, chenillard monochrome - jaune (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
38			Effet cascade, chenillard monochrome - pourpre (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
39			Effet cascade, chenillard monochrome - cyan (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
40			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
41			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc chaud (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
42			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (RGB) (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
43			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (7 couleurs) (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
44			Effet cascade, chenillard monochrome (16 couleurs) (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
45			Effet cascade, chenillard monochrome - rouge (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
46			Effet cascade, chenillard monochrome - vert (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
47			Effet cascade, chenillard monochrome - bleu (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
48			Effet cascade, chenillard monochrome - jaune (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
49			Effet cascade, chenillard monochrome - pourpre (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
50			Effet cascade, chenillard monochrome - cyan (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
51			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
52			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc chaud (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
53			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (RGB) (lumineux, non lumineux) du début vers la fin













Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
54			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (7 couleurs) (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
55			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (16 couleurs) (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
56			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - rouge de la fin vers le début
57			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - vert de la fin vers le début
58			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - bleu de la fin vers le début
59			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - jaune de la fin vers le début
60			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - pourpre de la fin vers le début
61			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - cyan de la fin vers le début
62			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc de la fin vers le début
63			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc chaud de la fin vers le début







<b>Modes</b>	<b>Touche 1</b>	<b>Touche 2</b>	<b>Fonction</b>
64			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (RGB) de la fin vers le début
65			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (7 couleurs) de la fin vers le début
66			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (16 couleurs) de la fin vers le début







Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - rouge du début vers la fin
68			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - vert du début vers la fin
69			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - bleu du début vers la fin
70			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - jaune du début vers la fin
71			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - pourpre du début vers la fin
72			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - cyan du début vers la fin
73			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc du début vers la fin
74			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc chaud du début vers la fin
75			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (RGB) du début vers la fin
76			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (7 couleurs) du début vers la fin









Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
77			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (16 couleurs) du début vers la fin
78			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - rouge de la fin vers le début
79			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - vert de la fin vers le début
80			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - bleu de la fin vers le début
81			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - jaune de la fin vers le début
82			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - pourpre de la fin vers le début
83			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - cyan de la fin vers le début
84			réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc de la fin vers le début
85			réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc chaud de la fin vers le début
86			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (RGB) de la fin vers le début
87			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (7 couleurs) de la fin vers le début
88			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (16 couleurs) de la fin vers le début















<b>Modes</b>	<b>Touche 1</b>	<b>Touche 2</b>	<b>Fonction</b>
89			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - rouge du début vers la fin
90			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - vert du début vers la fin
91			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - bleu du début vers la fin
92			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - jaune du début vers la fin
93			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - pourpre du début vers la fin
94			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - cyan du début vers la fin
95			réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc du début vers la fin
96			réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc chaud du début vers la fin
97			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (RGB) du début vers la fin
98			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (7 couleurs) du début vers la fin
99			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (16 couleurs) du début vers la fin
100			Effet étoile filante, monochrome - rouge réglage dynamique de la lumière, de la fin vers le début







<b>Modes</b>	<b>Touche 1</b>	<b>Touche 2</b>	<b>Fonction</b>
101			Effet étoile filante, monochrome - vert Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
102			Effet étoile filante, monochrome - bleu Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
103			Effet étoile filante, monochrome - jaune Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
104			Effet étoile filante, monochrome - pourpre Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
105			Effet étoile filante, monochrome - cyan Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
106			Effet étoile filante, monochrome - blanc réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
107			Effet étoile filante, monochrome - blanc chaud réglage dynamique de la lumière, de la fin vers le début
108			Effet étoile filante, multicolore (RGB) réglage dynamique de la lumière, de la fin vers le début
109			Effet étoile filante, multicolore (7 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début













<b>Modes</b>	<b>Touche 1</b>	<b>Touche 2</b>	<b>Fonction</b>
110			Effet étoile filante, multicolore (16 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
111			Effet étoile filante, monochrome - rouge Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
112			Effet étoile filante, monochrome - vert Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
113			Effet étoile filante, monochrome - bleu Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
114			Effet étoile filante, monochrome - jaune Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
115			Effet étoile filante, monochrome - pourpre Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
116			Effet étoile filante, monochrome - cyan Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
117			Effet étoile filante, monochrome - blanc réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
118			Effet étoile filante, monochrome - blanc chaud réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
119			Effet étoile filante, multicolore (RGB) Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
120			Effet étoile filante, multicolore (7 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
121			Effet étoile filante, multicolore (16 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
122			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - rouge
123			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - vert
124			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - bleu
125			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - jaune
126			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - pourpre
127			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - cyan
128			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - blanc
129			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - blanc chaud

<b>Modes</b>	<b>Touche 1</b>	<b>Touche 2</b>	<b>Fonction</b>
130			Effet écoulement d'eau, changement de direction multicolore (RGB)
131			Effet écoulement d'eau, changement de direction multicolore (7 couleurs)
132			Effet écoulement d'eau, changement de direction multicolore (16 couleurs)

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - rouge
134			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - vert
135			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - bleu
136			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - jaune
137			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - pourpre
138			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - cyan
139			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc
140			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc chaud
141			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (RGB)
142			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (7 couleurs)


<b>Modes</b>	<b>Touche 1</b>	<b>Touche 2</b>	<b>Fonction</b>		
143			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (16 couleurs)		
144			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - rouge, rapide		
145			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - vert, rapide		
146			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - bleu, rapide		
147			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - jaune, rapide		
148					Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - pourpre, rapide
149			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - cyan, rapide		
150			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc, rapide		
151			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc chaud, rapide		
152			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (RGB), rapide		

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
153			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (7 couleurs), rapide
154			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (16 couleurs), rapide
155			Effet étoile filante, monochrome - rouge
156			Effet étoile filante, monochrome - vert
157			Effet étoile filante, monochrome - bleu
158			Effet étoile filante, monochrome - jaune
159			Effet étoile filante, monochrome - pourpre
160			Effet étoile filante, monochrome - cyan
161			Effet étoile filante, monochrome - blanc
162			Effet étoile filante, monochrome - blanc chaud
163			
164			Effet étoile filante, multicolore (7 couleurs)
165			Effet étoile filante, multicolore (16 couleurs)
166			Changement automatique : avec cette fonction, tous les programmes sont exécutés dans toutes les couleurs. Il n'est pas possible de faire une pré-sélection de la couleur comme c'est le cas pour les autres programmes



## Telecomando della striscia LED




### ● Accendere/spegnere la striscia LED con il telecomando

- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il trasmettitore e il ricevitore.
- Premere il tasto  sul telecomando, per accendere e spegnere la striscia LED.

### ● Regolare gli effetti luminosi con il telecomando


Il telecomando dispone di 24 tasti. Questi tasti hanno le seguenti funzioni:

#### **Impostare l'area luminosa della striscia LED**



 Dopo aver premuto questo tasto, è possibile spegnere e riaccendere LED a gruppi di tre dall'estremità della striscia a LED in poi, premendo ripetutamente il tasto  o il tasto .

#### **I tasti per la selezione del colore statico**

##### **Luce bianca**





 Premendo questo tasto tutti i LED si illuminano nel colore bianco. Premendo nuovamente questo tasto è possibile cambiare da bianco e bianco caldo caldo e viceversa.







## Regolare la luminosità / impostare la velocità







Con i due tasti con le frecce  /  è possibile regolare la luminosità a 6 livelli oppure impostare la velocità.



La striscia LED dispone di una funzione Memory.







Dopo lo spegnimento la striscia si attiva nell'ultima modalità impostata.



Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
1			Monocolore rosso
2			Monocolore verde
3			Monocolore blu
4			Monocolore giallo
5			Monocolore porpora
6			Monocolore ciano
7			Monocolore bianco
8			Monocolore bianco caldo
9			3 colori contemporaneamente (RGB)
10			7 colori contemporaneamente
11			16 colori contemporaneamente









Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
12			Luce scorrevole rossa Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
13			Luce scorrevole verde Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
14			Luce scorrevole blu Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
15			Luce scorrevole gialla Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
16			Luce scorrevole porpora Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
17			Luce scorrevole ciano Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
18			Luce scorrevole bianca Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
19			Luce scorrevole bianca calda Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
20			Luce scorrevole multicolore (RGB) Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
21			Luce scorrevole multicolore (7 colori) Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità

Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
22			Luce scorrevole multicolore (16 colori) Scorrevole dal centro verso entrambe le estremità
23			Luce scorrevole rossa Scorrevole dalle estremità verso il centro
24			Luce scorrevole verde Scorrevole dalle estremità verso il centro
25			Luce scorrevole blu Scorrevole dalle estremità verso il centro
26			Luce scorrevole gialla Scorrevole dalle estremità verso il centro
27			Luce scorrevole porpora Scorrevole dalle estremità verso il centro
28			Luce scorrevole ciano Scorrevole dalle estremità verso il centro
29			Luce scorrevole bianca Scorrevole dalle estremità verso il centro
30			Luce scorrevole bianca calda Scorrevole dalle estremità verso il centro
31			Luce scorrevole multicolore (RGB) Scorrevole dalle estremità verso il centro
32			Luce scorrevole multicolore (7 colori) Scorrevole dalle estremità verso il centro
33			Luce scorrevole multicolore (16 colori) Scorrevole dalle estremità verso il centro



Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
34			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro, rossa (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
35			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro, verde (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
36			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro, blu (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
37			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro, gialla (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
38			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro, porpora (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
39			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro, ciano (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
40			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro, bianca (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
41			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro, bianca calda (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale





<b>Modalità</b>	<b>Tasto 1</b>	<b>Tasto 2</b>	<b>Funzione</b>
42			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro - multicolore (RGB) (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
43			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro - multicolore (7 colori) (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
44			Effetto cascata, luce scorrevole monocoloro - multicolore (16 colori) (luminoso, non luminoso) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale

Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor, rossa (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
46			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor, verde (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
45			
47			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor, blu (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
48			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor, gialla (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
49			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor, porpora (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità



Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
50			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor, ciano (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
51			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor, bianca (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
52			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor, bianca calda (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
53			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor - multicolore (RGB) (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
54			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor - multicolore (7 colori) (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
55			Effetto cascata, luce scorrevole monocolor - multicolore (16 colori) (luminoso, non luminoso) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità











<b>Moda- lità</b>	<b>Tasto 1</b>	<b>Tasto 2</b>	<b>Funzione</b>
56			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro rosso scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
57			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro verde scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale









Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
58			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolor blu scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
59			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolor giallo scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
60			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolor porpora scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
61			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolor ciano scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
62			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolor bianco scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
63			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolor bianco caldo scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
64			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolor - multicolore (RGB) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale

<b>Moda- lità</b>	<b>Tasto 1</b>	<b>Tasto 2</b>	<b>Funzione</b>
65			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolore - multicolore (7 colori) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
66			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolore - multicolore (16 colori) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale

Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
67			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro rosso scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
68			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro verde scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
69			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro blu scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
70			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro giallo scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
71			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro porpora scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
72			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro ciano scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
73			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro bianco scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
74			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocoloro - bianco caldo scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità







Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
75			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolori - multicolore (RGB) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
76			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolori - multicolore (7 colori) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
77			Luce a scorrimento veloce, alternanza di luce tra bianca e monocolori - multicolore (16 colori) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità







Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
78			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro rosso scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
79			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro verde scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
80			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro blu scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
81			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro giallo scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
82			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro porpora scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale









Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
83			Impostazione luminosa dinamica, monocolori ciano scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
84			Impostazione luminosa dinamica, monocolori bianco scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
85			Impostazione luminosa dinamica, monocolori bianco caldo scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
86			Impostazione luminosa dinamica, multicolori (RGB) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
87			Impostazione luminosa dinamica, multicolori (7 colori) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
88			Impostazione luminosa dinamica, multicolori (16 colori) scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale









Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
89			Impostazione luminosa dinamica, monocolor rosso scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
90			Impostazione luminosa dinamica, monocolor verde scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
91			Impostazione luminosa dinamica, monocolor blu scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità



Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
92			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro giallo scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
93			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro porpora scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
94			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro ciano scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
95			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro bianco scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
96			Impostazione luminosa dinamica, monocoloro bianco caldo scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
97			Impostazione luminosa dinamica, multicolore (RGB) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
98			Impostazione luminosa dinamica, multicolore (7 colori) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità









Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
99			Impostazione luminosa dinamica, multicolore (16 colori) scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
100			Effetto stella cadente, monocolore rosso Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
101			Effetto stella cadente, monocolore verde Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
102			Effetto stella cadente, monocolore blu Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
103			Effetto stella cadente, monocolore giallo Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
104			Effetto stella cadente, monocolore porpora Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
105			Effetto stella cadente, monocolore ciano Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
106			Effetto stella cadente, monocolore bianco Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
107			Effetto stella cadente, monocolore bianco caldo Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
			Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale










<b>Modalità</b>	<b>Tasto 1</b>	<b>Tasto 2</b>	<b>Funzione</b>
108			Effetto stella cadente, multicolore (RGB) Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
109			Effetto stella cadente, multicolore (7 colori) Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
110			Effetto stella cadente, multicolore (16 colori) Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dall'estremità verso la parte iniziale
111			Effetto stella cadente, monocoloro rosso Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
112			Effetto stella cadente, monocoloro verde Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
113			Effetto stella cadente, monocoloro blu Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
114			Effetto stella cadente, monocoloro giallo Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità

Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
115			Effetto stella cadente, monocoloro porpora Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
116			Effetto stella cadente, monocoloro ciano Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
117			Effetto stella cadente, monocoloro bianco Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
118			Effetto stella cadente, monocoloro bianco caldo Impostazione luminosa dinamica, scorrevole dalla parte iniziale verso l'estremità
119			Effetto stella cadente, multicolore (RGB) Impostazione luminosa dinamica, scorre- vole dalla parte iniziale verso l'estremità
120			Effetto stella cadente, multicolore (7 colori) Impostazione luminosa dinamica, scorre- vole dalla parte iniziale verso l'estremità
121			Effetto stella cadente, multicolore (16 colori) Impostazione luminosa dinamica, scorre- vole dalla parte iniziale verso l'estremità

Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
122	CS		Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, monocolore rosso
123			Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, monocolore verde
124			Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, monocolore blu
125			Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, monocolore giallo
126			Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, monocolore porpora
127			Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, monocolore ciano
128			Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, monocolore bianco
129			Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, monocolore bianco caldo
130			C3
131	C7		Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, multicolore (7 colori)
132	C16		Effetto flusso d'acqua con cambio direzionale, multicolore (16 colori)

Modalità	Tasto 1	Tasto 2	Funzione
133	CS	Flash	Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro rosso
134			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro verde
135			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro blu
136			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro giallo
137			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro porpora
138			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro ciano
139			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro bianco
140			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro bianco caldo
141			C3
142	C7	Flash	Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, multicolore (7 colori)
143	C16	Flash	Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, multicolore (16 colori)

<b>Modalità</b>	<b>Tasto 1</b>	<b>Tasto 2</b>	<b>Funzione</b>
144			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro rosso, veloce
145			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro verde, veloce
146			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro blu, veloce
147			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro giallo, veloce
148			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro porpora, veloce
149			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro ciano, veloce
150			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro bianco, veloce
151			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, monocoloro bianco caldo, veloce
152			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, multicolore (RGB), veloce
153			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, multicolore (7 colori), veloce
154			Effetto luci segnaletiche con intensità luminosa crescente, multicolore (16 colori), veloce

<b>Modalità</b>	<b>Tasto 1</b>	<b>Tasto 2</b>	<b>Funzione</b>
155			Effetto stella cadente, monocoloro rosso
156			Effetto stella cadente, monocoloro verde
157			Effetto stella cadente, monocoloro blu
158			Effetto stella cadente, monocoloro giallo
159			Effetto stella cadente, monocoloro porpora
160			Effetto stella cadente, monocoloro ciano
161			Effetto stella cadente, monocoloro bianco
162			Effetto stella cadente, monocoloro bianco caldo
163			Effetto stella cadente, multicolore (RGB)
164			Effetto stella cadente, multicolore (7 colori)
165			Effetto stella cadente, multicolore (16 colori)
166			Cambio automatico: mediante questa funzione tutti i programmi utilizzeranno l'intera gamma di colori. Non è possibile una preselezione dei colori, come per gli altri programmi



**BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG**

Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen · Version des informations  
Versione delle informazioni: 06/2023  
Ident.-No.: 14167006L062023-1

---



IAN 434404\_2304

