



LED STRIP LIGHT REMOTE CONTROL

RS

DALJINSKI UPRAVLJAČ LED TRAKE

Uputstva o rukovanju i bezbednosti

GR

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED

Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

RO

TELECOMANDA BANDĂ LED

Instrucțiuni de utilizare și de siguranță


DE AT CH

FERNBEDIENUNG DES LED-BANDS

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 373084_2204

RS RO GR



RS

Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajite se sa svim funkcijama uređaja.

RO

Înainte de a citi, priviți imaginea de pe pagină și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

GR

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με την εικόνα και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit der Abbildung aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

RS	Uputstva o rukovanju i bezbednosti	Strana	5
RO	Instrucțiuni de utilizare și de siguranță	Pagina	25
GR	Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας	Σελίδα	44
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	65



Daljinski upravljač LED trake




● Uključite / isključite LED-traku pomoću daljinskog upravljača

- Vodite računa o tome da između odašiljača i prijemnika ne bude prepreka.
- Pritisnite  taster na daljinskom upravljaču da biste isključili LED-traku.

● Kontrolisanje svetlosnih efekata pomoću daljinskog upravljača


Daljinski upravljač ima preko 24 tastera. Tasteri imaju sledeće funkcije:

Utvrđivanje opsega svetlosti LED-trake:



 Nakon što pritisnete ovaj taster možete ponovnim pritiskom tastera  odnosno  sa kraja LED-trake uključiti odnosno isključiti LED diode.

Statični tasteri za izbor boje:

Belo svetlo





 Nakon pritiska na ovaj taster sve LED diode svetle belo. Daljim pritiskom na ovaj taster možete izabrati između bele i toplo-bele.









Dimovanje lampe / podešavanje brzine:

Pomoću oba tastera sa strelicama / možete dimovati lampu u 6 nivoa ili podesiti brzinu.





LED traka poseduje funkciju memorije.







Nakon isključivanja se pali na posljednjem podešavanju.











Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
1			Pojedinačna boja crvena
2			Pojedinačna boja zelena
3			Pojedinačna boja plava
4			Pojedinačna boja žuta
5			Pojedinačna boja purpurna
6			Pojedinačna boja cijan
7			Pojedinačna boja bela
8			Pojedinačna toplo-bela
9			3 boje istovremeno (RGB)
10			7 boja istovremeno
11			16 boja istovremeno









Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija		
12			Trčeće svetlo, crveno Trčeće od sredine prema krajevima		
13			Trčeće svetlo, zeleno Trčeće od sredine prema krajevima		
14			Trčeće svetlo, plavo Trčeće od sredine prema krajevima		
15			Trčeće svetlo, žuto Trčeće od sredine prema krajevima		
16					Trčeće svetlo, purpurno Trčeće od sredine prema krajevima
17					Trčeće svetlo, cijan Trčeće od sredine prema krajevima
18					Kontinuirano svetlo, belo Kontinuirano od sredine prema oba kraja
19					Kontinuirano svetlo, toplo-belo Kontinuirano od sredine prema oba kraja
20					Trčeće svetlo, u više boja (RGB) Trčeće od sredine prema krajevima
21			Trčeće svetlo, u više boja (7 boja) Trčeće od sredine prema krajevima		
22			Trčeće svetlo, u više boja (16 boja) Trčeće od sredine prema krajevima		



Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija		
23			Trčeće svetlo, crveno Trčeće od krajeva prema sredini		
24			Trčeće svetlo, zeleno Trčeće od krajeva prema sredini		
25			Trčeće svetlo, plavo Trčeće od krajeva prema sredini		
26			Trčeće svetlo, žuto Trčeće od krajeva prema sredini		
27			Trčeće svetlo, purpurno Trčeće od krajeva prema sredini		
28			Trčeće svetlo, cijan Trčeće od krajeva prema sredini		
29			Kontinuirano svetlo, belo Kontinuirano od krajeva prema sredini		
30			Kontinuirano svetlo, toplo-belo Kontinuirano od krajeva prema sredini		
31					Trčeće svetlo, u više boja (RGB) Trčeće od krajeva prema sredini
32					Trčeće svetlo, u više boja (7 boja) Trčeće od krajeva prema sredini
33			Trčeće svetlo, u više boja (16 boja) Trčeće od krajeva prema sredini		





Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
34			Efekat vodopada, trčeće svetlo – crveno (svetleći, nesvetleći) trčeći od kraja ka početku
35			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – zelena (svetleći, nesvetleći) trčeći od kraja ka početku
36			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – plavo (svetleći, nesvetleći) trčeći od kraja ka početku
37			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – žuto (svetleći, nesvetleći) trčeći od kraja ka početku
38			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – purpurna (svetleći, nesvetleći) trčeći od kraja ka početku
39			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – cijan (svetleći, nesvetleći) trčeći od kraja ka početku
40			Efekat vodopada, kontinuirano svetlo pojedinačna boja – bela (svetleći, nesvetleći) kontinuirano od kraja ka početku
41			Efekat vodopada, kontinuirano svetlo pojedinačna boja – toplo bela (svetleći, nesvetleći) kontinuirano od kraja ka početku
42			Efekat vodopada, trčeće svetlo – više boja (RGB) (svetleći, nesvetleći) trčeći od kraja ka početku











Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
43			Efekat vodopada, trčeće svetlo – više boja (7 boja) (svetleći, nesvetleći) trčeći od kraja ka početku
44			Efekat vodopada, trčeće svetlo – više boja (16 boja) (svetleći, nesvetleći) trčeći od kraja ka početku
45			Efekat vodopada, trčeće svetlo – crveno (svetleći, nesvetleći) trčeći od početka ka kraju
46			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – zelena (svetleći, nesvetleći) trčeći od početka ka kraju
47			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – plavo (svetleći, nesvetleći) trčeći od početka ka kraju
48			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – žuto (svetleći, nesvetleći) trčeći od početka ka kraju
49			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – purpurna (svetleći, nesvetleći) trčeći od početka ka kraju











Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
50			Efekat vodopada, trčeće svetlo pojedinačna boja – cijan (svetleći, nesvetleći) trčeći od početka ka kraju
51			Efekat vodopada, kontinuirano svetlo pojedinačna boja – bela (svetleći, nesvetleći) kontinuirano od početka ka kraju
52			Efekat vodopada, kontinuirano svetlo pojedinačna boja – toplo bela (svetleći, nesvetleći) kontinuirano od početka ka kraju
53			Efekat vodopada, trčeće svetlo – više boja (RGB) (svetleći, nesvetleći) trčeći od početka ka kraju
54			Efekat vodopada, trčeće svetlo – više boja (7 boja) (svetleći, nesvetleći) trčeći od početka ka kraju
55			Efekat vodopada, trčeće svetlo – više boja (16 boja) (svetleći, nesvetleći) trčeći od početka ka kraju
56			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja – crveno trčeći od kraja ka početku
57			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja – zelena trčeći od kraja ka početku



Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
58			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - plavo trčeći od kraja ka početku
59			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - žuto trčeći od kraja ka početku
60			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - purpurna trčeći od kraja ka početku
61			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - cijan trčeći od kraja ka početku
62			Svetlo koje radi, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - bela kontinuirano od kraja ka početku
63			Svetlo koje radi, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - toplo bela kontinuirano od kraja ka početku
64			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - više boja (RGB) trčeći od kraja ka početku
65			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - više boja (7 boja) trčeći od kraja ka početku
66			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - više boja (16 boja) trčeći od kraja ka početku









Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
67			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - crveno trčeći od početka ka kraju
68			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - zelena trčeći od početka ka kraju
69			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - plavo trčeći od početka ka kraju
70			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - žuto trčeći od početka ka kraju
71			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - purpurna trčeći od početka ka kraju
72			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - cijan trčeći od početka ka kraju
73			Svetlo koje radi, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - bela kontinuirano od početka ka kraju
74			Svetlo koje radi, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - toplo bela kontinuirano od početka ka kraju
75			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - više boja (RGB) trčeći od početka ka kraju









Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
76			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - više boja (7 boja) trčeći od početka ka kraju
77			Trčeće svetlo, promena svetla belo svetlo i pojedinačna boja - više boja (16 boja) trčeći od početka ka kraju
78			Dinamičko podešavanje lampe, pojedinačna boja - crvena trčeći od kraja ka početku
79			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja - zelena trčeći od kraja ka početku
80			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja - plava trčeći od kraja ka početku
81			Dinamičko podešavanje lampe, pojedinačna boja - žuta trčeći od kraja ka početku
82			Dinamičko podešavanje lampe, pojedinačna boja - purpurna trčeći od kraja ka početku









Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
83			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – cijan trčeći od kraja ka početku
84			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – bela kontinuirano od kraja ka početku
85			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – toplo bela kontinuirano od kraja ka početku
86			Dinamičko podešavanje lampe, u više boja (RGB) trčeći od kraja ka početku
87			Dinamičko podešavanje lampe, u više boja (7 boja) trčeći od kraja ka početku
88			Dinamičko podešavanje lampe, u više boja (16 boja) trčeći od kraja ka početku
89			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – crvena trčeći od početka ka kraju
90			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – zelena trčeći od početka ka kraju
91			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – plava trčeći od početka ka kraju







Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
92			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – žuta trčeći od početka ka kraju
93			Dinamičko podešavanje lampe, pojedinačna boja – purpurna trčeći od početka ka kraju
94			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – cijan trčeći od početka ka kraju
95			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – bela kontinuirano od početka ka kraju
96			Dinamičko podešavanje lampe, Pojedinačna boja – toplo bela kontinuirano od početka ka kraju
97			Dinamičko podešavanje lampe, u više boja (RGB) trčeći od početka ka kraju
98			Dinamičko podešavanje lampe, u više boja (7 boja) trčeći od početka ka kraju
99			Dinamičko podešavanje lampe, u više boja (16 boja) trčeći od početka ka kraju
100			Efekat meteora, pojedinačna boja – crvena Dinamičko podešavanje lampe, trčeći od kraja ka početku






Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
101			Efekat meteora, pojedinačna boja - zelena Dinamičko podešavanje lampe, trčeći od kraja ka početku
102			Efekat meteora, pojedinačna boja - plava Dinamičko podešavanje lampe, trčeći od kraja ka početku
103			Efekat meteora, pojedinačna boja - žuta Dinamičko podešavanje lampe, trčeći od kraja ka početku
104			Efekat meteora, pojedinačna boja - purpurna Dinamičko podešavanje lampe, trčeći od kraja ka početku
105			Efekat meteora, pojedinačna boja - cijan Dinamičko podešavanje lampe, trčeći od kraja ka početku
106			Efekat zvezde padalice, pojedinačna boja - bela Dinamičko podešavanje lampe, kontinuirano od kraja ka početku
107			Efekat zvezde padalice, pojedinačna boja - toplo bela Dinamičko podešavanje lampe, kontinuirano od kraja ka početku













Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
108			Efekat zvezde padalice, više boja (RGB) Dinamičko podešavanje lampe, kontinuirano od kraja ka početku
109			Efekat meteora, više boja (7 boja) Dinamičko podešavanje lampe, trčeći od kraja ka početku
110			Efekat meteora, više boja (16 boja) Dinamičko podešavanje lampe, trčeći od kraja ka početku
111			Efekat meteora, pojedinačna boja - crvena Dinamičko podešavanje lampe, od trčeći od početka ka kraju
112			Efekat meteora, pojedinačna boja - zelena Dinamičko podešavanje lampe, od trčeći od početka ka kraju
113			Efekat meteora, pojedinačna boja - plava Dinamičko podešavanje lampe, od trčeći od početka ka kraju
114			Efekat meteora, pojedinačna boja - žuta Dinamičko podešavanje lampe, od trčeći od početka ka kraju


Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
115			Efekat meteora, pojedinačna boja - purpurna Dinamičko podešavanje lampe, od trčeći od početka ka kraju
116			Efekat meteora, pojedinačna boja - cijan Dinamičko podešavanje lampe, od trčeći od početka ka kraju
117			Efekat zvezde padalice, pojedinačna boja - bela Dinamičko podešavanje lampe, kontinuirano od početka ka kraju
118			Efekat zvezde padalice, pojedinačna boja - toplo-bela Dinamičko podešavanje lampe, kontinuirano od početka ka kraju
119			Efekat meteora, više boja (RGB) Dinamičko podešavanje lampe, trčeći od kraja ka početku
120			Efekat meteora, više boja (7 boja) Dinamičko podešavanje lampe, od trčeći od početka ka kraju
121			Efekat meteora, više boja (16 boja) Dinamičko podešavanje lampe, od trčeći od početka ka kraju

Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
122			Efekat toka vode, promena smeru pojedinačne boje – crvena
123			Efekat toka vode, promena smeru pojedinačne boje – zelena
124			Efekat toka vode, promena smeru pojedinačne boje – plava
125			Efekat toka vode, promena smeru pojedinačne boje – žuta
126			Efekat toka vode, promena smeru pojedinačne boje – purpurna
127			Efekat toka vode, promena smeru pojedinačne boje – cijan
128			Efekat toka vode, promena smeru pojedinačne boje – bela
129			Efekat toka vode, promena smeru pojedinačne boje – toplo-bela
130			Efekat toka vode, promena smeru više boja (RGB)
131			Efekat toka vode, promena smeru više boja (7 boja)
132			Efekat toka vode, promena smeru više boja (16 boja)

Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
133			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - crvena
134			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - zelena
135			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - plava
136			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - žuta
137			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - purpurna
138			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - cijan
139			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - bela
140			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - toplo-bela
141			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, više boja (RGB)
142			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, više boja (7 boja)


Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
143			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, više boja (16 boja)
144			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - crvena, brzo
145			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - zelena, brzo
146			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - plava, brzo
147			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - žuta, brzo
148			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - purpurna, brzo
149			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - cijan, brzo
150			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - bela, brzo
151			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, pojedinačna boja - toplo-bela, brzo
152			

Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
153			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, više boja (7 boja), brzo
154			Efekat signalnih lampica sa pojačavajućim intenzitetom svetljenja, više boja (16 boja), brzo
155			Efekat meteora, pojedinačna boja - crvena
156			Efekat meteora, pojedinačna boja - zelena
157			Efekat meteora, pojedinačna boja - plava
158			Efekat meteora, pojedinačna boja - žuta
159			Efekat meteora, pojedinačna boja - purpurna
160			Efekat meteora, pojedinačna boja - cijan
161			Efekat zvezde padalice, pojedinačna boja - bela
162			Efekat zvezde padalice, pojedinačna boja - toplo-bela
163			Efekat meteora, više boja (RGB)
164			Efekat meteora, više boja (7 boja)
165			Efekat meteora, više boja (16 boja)

Modusi	Taster 1	Taster 2	Funkcija
166			Automatska promena: kod ove funkcije svi programi se menjaju u punom spektru boja. Predizbor boje kao kod drugih programa nije moguć

Telecomanda bandă LED


● Pornirea / oprirea benzii cu LED cu ajutorul telecomenzii

- Aveți grijă ca între emițător și receptor să nu fie obstacole.
- Apăsați tasta  de pe telecomandă pentru a porni resp. opri furtunul luminos cu LED.

● Controlarea efectelor luminoase cu ajutorul telecomenzii


Telecomanda are 24 de taste. Tastele au următoarele funcții

Stabilirea zonei de iluminare a benzii cu LED:

 După apăsarea acestei taste puteți opri sau porni prin apăsarea repetată a tastei  resp.  din capătul furtunului luminos grupe de câte trei.

Taste selectare culori statice:





Iluminare albă








 După apăsarea acestei taste se aprind toate LED-urile pe culoarea alb. Printr-o altă apăsarea a acestei taste puteți comuta între alb și alb cald.









Setarea intensității lămpii / vitezei:



Cu ambele taste cu săgeți  /  puteți seta intensitatea lămpii în 6 trepte sau viteza.









Banda cu LED deține o funcție de memorie.
 După oprire pornește cu ultima setare selectată.













Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
1			Culoare unică roșu
2			Culoare unică verde
3			Culoare unică albastru
4			Culoare unică galben
5			Culoare unică purpuriu
6			Culoare unică cyan
7			Culoare unică alb
8			Culoare unică alb cald
9			3 culori simultan (RGB)
10			7 culori simultan
11			16 culori simultan








Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
12			Lumina curentă, roșu De la mijloc până la ambele capete
13			Lumina curentă, verde De la mijloc până la ambele capete
14			Lumina curentă, albastru De la mijloc până la ambele capete
15			Lumina curentă, galben De la mijloc până la ambele capete
16			Lumina curentă, purpuriu De la mijloc până la ambele capete
17			Lumina curentă, cyan De la mijloc până la ambele capete
18			Lumină curentă, alb De la mijloc până la ambele capete
19			Lumină curentă, alb cald De la mijloc până la ambele capete
20			
21			Lumina curentă, multicolor (7 culori) De la mijloc până la ambele capete
22			Lumina curentă, multicolor (16 culori) De la mijloc până la ambele capete







Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție		
23			Lumina curentă, roșu De la capete până la mijloc		
24			Lumina curentă, verde De la capete până la mijloc		
25			Lumina curentă, albastru De la capete până la mijloc		
26			Lumina curentă, galben De la capete până la mijloc		
27			Lumina curentă, purpuriu De la capete până la mijloc		
28			Lumina curentă, cyan De la capete până la mijloc		
29			Lumină curentă, alb De la capete până la mijloc		
30			Lumină curentă, alb cald De la capete până la mijloc		
31					Lumina curentă, multicolor (RGB) De la capete până la mijloc
32					Lumina curentă, multicolor (7 culori) De la capete până la mijloc
33			Lumina curentă, multicolor (16 culori) De la capete până la mijloc		













Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
34			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - roșu (iluminează, nu iluminează intermitent) de la capăt la început
35			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - verde (iluminează, nu iluminează intermitent) de la capăt la început
36			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - albastru (iluminează, nu iluminează intermitent) de la capăt la început
37			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - galben (iluminează, nu iluminează intermitent) de la capăt la început
38			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - purpuriu (iluminează, nu iluminează intermitent) de la capăt la început
39			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - cyan (iluminează, nu iluminează intermitent) de la capăt la început
40			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - alb (iluminează, nu iluminează) de la capăt la început
41			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - alb cald (iluminează, nu iluminează) de la capăt la început













Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
42			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - multicolor (RGB) (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la capăt la început
43			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - multicolor (7 culori) (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la capăt la început
44			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - multicolor (16 culori) (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la capăt la început
45			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - roșu (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la capăt la început
46			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - verde (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la capăt la început
47			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - albastru (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la capăt la început
48			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - galben (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la capăt la început
49			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - purpuriu (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la capăt la început





Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
50			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - alb cald (iluminează, nu iluminează intermitent) de la început la capăt
51			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - alb (iluminează, nu iluminează) de la capăt la început
52			Efect de cascadă, lumină curentă unicolor - alb cald (iluminează, nu iluminează) de la început la capăt
53			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - multicolor (RGB) (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la început la capăt
54			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - multicolor (7 culori) (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la început la capăt
55			Efect de cascadă, lumină curent unicolor - multicolor (16 culori) (iluminează, nu iluminează intermitent) decurge de la început la capăt
56			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - roșu de la capăt la început
57			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - verde de la capăt la început







Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
58			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - albastru de la capăt la început
59			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - galben de la capăt la început
60			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - purpuriu de la capăt la început
61			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - cyan de la capăt la început
62			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și unicolor - alb de la capăt la început
63			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și unicolor - alb cald de la capăt la început
64			
65			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - multicolor (7 culori) de la capăt la început
66			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - multicolor (16 culori) de la capăt la început









Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
67			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - roșu de la început la capăt
68			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - verde de la început la capăt
69			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - albastru de la început la capăt
70			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - galben de la început la capăt
71			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - purpuriu de la început la capăt
72			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - cyan de la început la capăt
73			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și unicolor - alb de la început la capăt
74			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și unicolor - alb cald de la început la capăt
75			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - multicolor (RGBi) de la început la capăt
76			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - multicolor (7 culori) de la început la capăt








Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
77			Lumină rapidă, schimb de lumini lumină albă și culoare unică - multicolor (16 culori) de la început la capăt
78			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - roșu de la capăt la început
79			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - verde - de la capăt la început
80			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - albastru de la capăt la început
81			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - galben de la capăt la început
82			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - purpuriu de la capăt la început
83			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - cyan de la capăt la început
84			Setare dinamică a luminii, Unicolor - alb de la capăt la început
85			Setare dinamică a luminii, Unicolor - alb cald de la capăt la început
86			Setare dinamică a iluminării, multicolor (RGB) de la capăt la început
87			Setare dinamică a iluminării, multicolor (7 culori) de la capăt la început
88			Setare dinamică a iluminării, multicolor (16 culori) de la capăt la început









Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
89			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - roșu de la început la capăt
90			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - verde de la început la capăt
91			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - albastru de la început la capăt
92			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - galben de la început la capăt
93			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - purpuriu de la început la capăt
94			Setare dinamică a iluminării, culoare unică - cyan de la început la capăt
95			Setare dinamică a luminii, Unicolor - alb de la început la capăt
96			Setare dinamică a luminii, Unicolor - alb cald de la început la capăt
97			Setare dinamică a iluminării, multicolor (RGB) de la început la capăt
98			Setare dinamică a iluminării, multicolor (7 culori) de la început la capăt
99			Setare dinamică a iluminării, multicolor (16 culori) de la început la capăt
100			Efect de stea căzătoare, culoare unică - roșu setare dinamică a luminii, de la capăt la început






Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
101			Efect stea căzătoare, culoare unică - verde Setare dinamică a luminii de la capăt la început
102			Efect stea căzătoare, culoare unică - albastru Setare dinamică a luminii de la capăt la început
103			Efect stea căzătoare, culoare unică - galben Setare dinamică a luminii de la capăt la început
104			Efect stea căzătoare, culoare unică - purpuriu Setare dinamică a luminii de la capăt la început
105			Efect stea căzătoare, culoare unică - cyan Setare dinamică a luminii de la capăt la început
106			Efect stea căzătoare, unicolor - alb Setare dinamică a luminii de la capăt la început
107			Efect de stea căzătoare, unicolor - alb cald setare dinamică a luminii, de la capăt la început
108			Efect stea căzătoare, multicolor (RGB) Setare dinamică a luminii de la capăt la început













Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
109			Efect stea căzătoare, culoare unică - multicolor (7 culori) Setare dinamică a luminii de la capăt la început
110			Efect stea căzătoare, culoare unică - multicolor (16 culori) Setare dinamică a luminii de la capăt la început
111			Efect stea căzătoare, culoare unică - roșu Setare dinamică a luminii de la început la capăt
112			Efect stea căzătoare, culoare unică - verde Setare dinamică a luminii de la început la capăt
113			Efect stea căzătoare, culoare unică - albastru Setare dinamică a luminii de la început la capăt
114			Efect stea căzătoare, culoare unică - galben Setare dinamică a luminii de la început la capăt


Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
115			Efect stea căzătoare, culoare unică - purpuriu Setare dinamică a luminii de la început la capăt
116			Efect stea căzătoare, culoare unică - cyan Setare dinamică a luminii de la început la capăt
117			Efect de stea căzătoare, unicolor - alb Setare dinamică a luminii de la început la capăt
118			Efect de stea căzătoare, unicolor - alb cald Setare dinamică a luminii de la început la capăt
119			Efect stea căzătoare, culoare unică - multicolor (RGB) Setare dinamică a luminii de la început la capăt
120			Efect stea căzătoare, culoare unică - multicolor (7 culori) Setare dinamică a luminii de la început la capăt
121			Efect stea căzătoare, culoare unică - multicolor (16 culori) Setare dinamică a luminii de la început la capăt

Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
122			Efect flux de apă, schimbarea direcției culorii unice - roșu
123			Efect flux de apă, schimbarea direcției culorii unice - verde
124			Efect flux de apă, schimbarea direcției culorii unice - albastru
125			Efect flux de apă, schimbarea direcției culorii unice - galben
126			Efect flux de apă, schimbarea direcției culorii unice - purpuriu
127			Efect flux de apă, schimbarea direcției culorii unice - cyan
128			Efect flux de apă, schimbarea direcției unicolore - alb
129			Efect flux de apă, schimbarea direcției unicolore - alb cald
130			
131			Efect flux de apă, schimbarea direcției multicolor (7 culori)
132			Efect flux de apă, schimbarea direcției multicolor (16 culori)

Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
133			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - roșu
134			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - verde
135			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - albastru
136			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - galben
137			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - purpuriu
138			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - cyan
139			Efect lumină de semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, unicolor - alb
140			Efect lumină de semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, unicolor - alb cald
141			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, multicolor (RGB)
142			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, multicolor (7 culori)


Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
143			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, multicolor (16 culori)
144			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - roșu, rapid
145			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - verde, rapid
146			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - albastru, rapid
147			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - galben, rapid
148			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - purpuriu, rapid
149			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, culoare unică - cyan, rapid
150			Efect lumină de semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, unicolor - alb, rapid
151			Efect lumină de semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, unicolor - alb cald, rapid
152			

Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
153			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, multicolor (7 culori), rapid
154			Efect lumina semnalizare cu intensitatea de iluminare crescândă, multicolor (16 culori), rapid
155			Efect stea căzătoare, culoare unică - roșu
156			Efect stea căzătoare, culoare unică - verde
157			Efect stea căzătoare, culoare unică - albastru
158			Efect stea căzătoare, culoare unică - galben
159			Efect stea căzătoare, culoare unică - purpuriu
160			Efect stea căzătoare, culoare unică - cyan
161			Efect de stea căzătoare, unicolor - alb
162			Efect de stea căzătoare, unicolor - alb cald
163			Efect stea căzătoare, culoare unică - multicolor (RGB)
164			Efect stea căzătoare, culoare unică - multicolor (7 culori)
165			Efect stea căzătoare, culoare unică - multicolor (16 culori)

Moduri	Tasta 1	Tasta 2	Funcție
166			Schimb automat: cu această funcție vor merge toate programele la spectrul de culori plin. Nu este posibilă selectarea de culori ca la celelalte programe

Τηλεχειρισμός της ταινίας LED




● Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της ταινίας LED μέσω του τηλεχειριστηρίου

- Προσέξτε να μην υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του πομπού και του δέκτη.
- Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταινία LED.

● Έλεγχος των φωτιστικών εφέ με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου


Το τηλεχειριστήριο διαθέτει 24 πλήκτρα. Τα πλήκτρα έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

Καθορισμός του τμήματος φωτισμού της ταινίας LED:

 Μετά το πάτημα του πλήκτρου αυτού μπορείτε με επανειλημμένο πάτημα του πλήκτρου  ή  να απενεργοποιείτε ή να επανενεργοποιείτε ομάδες τριών LED, αρχίζοντας από το τέλος της ταινίας LED.

Τα στατικά πλήκτρα επιλογής χρώματος:

Λευκός φωτισμός

 Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ανάβουν όλες οι λυχνίες LED σε λευκό χρώμα. Πιέζοντας πάλι αυτό το πλήκτρο μπορείτε να μεταβείτε από το λευκό στο θερμό λευκό και αντίστροφα.





Αυξομείωση φωτεινότητας φωτιστικού / Ρύθμιση ταχύτητας:








Με τα δύο πλήκτρα βελών  /  μπορείτε να αυξομειώσετε τη φωτεινότητα του φωτιστικού σε 6 βαθμίδες ή να ρυθμίσετε την ταχύτητα.





Η ταινία LED διαθέτει λειτουργία μνήμης.









Μετά την απενεργοποίηση ξεκινά από τη ρύθμιση που επιλέχθηκε τελευταία.











Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
1			Επιμέρους χρώμα κόκκινο
2			Επιμέρους χρώμα πράσινο
3			Επιμέρους χρώμα μπλε
4			Επιμέρους χρώμα κίτρινο
5			Επιμέρους χρώμα πορφυρό
6			Επιμέρους χρώμα κυανό
7			Επιμέρους χρώμα λευκό
8			Επιμέρους χρώμα θερμό λευκό
9			3 χρώματα ταυτόχρονα (RGB)
10			7 χρώματα ταυτόχρονα
11			16 χρώματα ταυτόχρονα







Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
12			Κινούμενο φως, κόκκινο Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
13			Κινούμενο φως, πράσινο Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
14			Κινούμενο φως, μπλε Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
15			Κινούμενο φως, κίτρινο Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
16			Κινούμενο φως, πορφυρό Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
17			Κινούμενο φως, κυανό Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
18			Κινούμενο φως, λευκό Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
19			Κινούμενο φως, θερμό λευκό Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
20			Κινούμενο φως, πολύχρωμο (RGB) Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα



Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
21			Κινούμενο φως, πολύχρωμο (7 χρώματα) Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
22			Κινούμενο φως, πολύχρωμο (16 χρώματα) Κινούμενο από το κέντρο προς τα δύο άκρα
23			Κινούμενο φως, κόκκινο Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο
24			Κινούμενο φως, πράσινο Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο
25			Κινούμενο φως, μπλε Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο
26			Κινούμενο φως, κίτρινο Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο
27			Κινούμενο φως, πορφυρό Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο
28			Κινούμενο φως, κυανό Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο
29			Κινούμενο φως, λευκό Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο
30			Κινούμενο φως, θερμό λευκό Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο
31			
32			Κινούμενο φως, πολύχρωμο (7 χρώματα) Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο





Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
33			Κινούμενο φως, πολύχρωμο (16 χρώματα) Κινούμενο από τα άκρα προς το κέντρο
34			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - κόκκινο (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
35			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πράσινο (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
36			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - μπλε (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
37			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - κίτρινο (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
38			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πορφυρό (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
39			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - κυανό (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
40			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - λευκό (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
41			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή

Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
42			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πολύχρωμο (RGB) (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
43			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πολύχρωμο (7 χρώματα) (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
44			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πολύχρωμο (16 χρώματα) (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
45			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - κόκκινο (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
46			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πράσινο (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
47			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - μπλε (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
48			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - κίτρινο (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
49			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πορφυρό (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος











Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
50			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - κυανό (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
51			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - λευκό (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
52			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
53			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πολύχρωμο (RGB) (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
54			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πολύχρωμο (7 χρώματα) (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
55			Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, επιμέρους χρώμα - πολύχρωμο (16 χρώματα) (αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
56			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - κόκκινο κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
57			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - πράσινο κινούμενο από το τέλος προς την αρχή

Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
58			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – μπλε κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
59			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – κίτρινο κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
60			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – πορφυρό κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
61			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – κυανό κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
62			Ταχέως κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – λευκό κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
63			Ταχέως κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – θερμό λευκό κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
64			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός, λευκό φως και επιμέρους χρώμα – πολύ- χρωμο (RGB) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
65			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – πολύ- χρωμο (7 χρώματα) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή

Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
66			<p>Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - πολύχρωμο (16 χρώματα) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή</p>









Τρόποι λειτουρ-γίας	Πλή-κτρο 1	Πλή-κτρο 2	Λειτουργία
67			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - κόκκινο κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
68			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - πράσινο κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
69			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - μπλε κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
70			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - κίτρινο κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
71			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - πορφυρό κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
72			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - κυανό κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
73			Ταχέως κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - λευκό κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
74			Ταχέως κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
75			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός, λευκό φως και επιμέρους χρώμα - πολύ- χρωμο (RGB) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος







Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
76			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - πολύχρωμο (7 χρώματα) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
77			Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός Λευκό φως και επιμέρους χρώμα - πολύχρωμο (16 χρώματα) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
78			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - κόκκινο κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
79			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - πράσινο κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
80			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - μπλε κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
81			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - κίτρινο κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
82			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - πορφυρό κινούμενο από το τέλος προς την αρχή









Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
83			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - κυανό κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
84			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - λευκό κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
85			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
86			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, πολύχρωμο (RGB) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
87			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, πολύχρωμο (7 χρώματα) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
88			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, πολύχρωμο (16 χρώματα) κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
89			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, Επιμέρους χρώμα - κόκκινο κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
90			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - πράσινο κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
91			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - μπλε κινούμενο από την αρχή προς το τέλος

Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
92			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - κίτρινο κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
93			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - πορφυρό κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
94			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - κυανό κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
95			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - λευκό κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
96			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
97			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, πολύχρωμο (RGB) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
98			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, πολύχρωμο (7 χρώματα) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
99			Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, πολύχρωμο (16 χρώματα) κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
100			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - κόκκινο Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή

Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
101			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - πράσινο Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
102			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - μπλε Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
103			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - κίτρινο Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
104			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - πορφυρό Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
105			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - κυανό Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
106			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - λευκό Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
107			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή











Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
108			Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (RGB) Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
109			Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (7 χρώματα) Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
110			Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (16 χρώματα) Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από το τέλος προς την αρχή
111			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - κόκκινο Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
112			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - πράσινο Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
113			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - μπλε Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
114			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - κίτρινο Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος




Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
115			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - πορφυρό Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
116			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - κυανό Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
117			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - λευκό Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
118			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
119			
120			Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (7 χρώματα) Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος
121			Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (16 χρώματα) Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινούμενο από την αρχή προς το τέλος

Τρόποι λειτουρ-γίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
122			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης του επιμέρους χρώματος - κόκκινο
123			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης του επιμέρους χρώματος - πράσινο
124			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης του επιμέρους χρώματος - μπλε
125			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης του επιμέρους χρώματος - κίτρινο
126			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης του επιμέρους χρώματος - πορφυρό
127			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης του επιμέρους χρώματος - κυανό
128			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης του επιμέρους χρώματος - λευκό
129			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης του επιμέρους χρώματος - θερμό λευκό
130			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης, πολύχρωμο (RGB)
131			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης, πολύχρωμο (7 χρώματα)
132			Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυνσης, πολύχρωμο (16 χρώματα)

Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
133	CS	Flash	Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - κόκκινο
134			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - πράσινο
135			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - μπλε
136			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - κίτρινο
137			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - πορφυρό
138			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - κυανό
139			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - λευκό
140			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό
141			C3
142	C7	Flash	Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, πολύχρωμο (7 χρώματα)
143	C16	Flash	Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, πολύχρωμο (16 χρώματα)


Τρόποι λειτουρ-γίας	Πλή-κτρο 1	Πλή-κτρο 2	Λειτουργία
144			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - κόκκινο, γρήγορο
145			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - πράσινο, γρήγορο
146			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - μπλε, γρήγορο
147			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - κίτρινο, γρήγορο
148	CS	Jump	Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - πορφυρό, γρήγορο
149			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - κυανό, γρήγορο
150			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - λευκό, γρήγορο
151			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό, γρήγορο
152	C3	Jump	Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, πολύχρωμο (RGB), γρήγορο

Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
153			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, πολύχρωμο (7 χρώματα), γρήγορο
154			Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φωτεινή ένταση, πολύχρωμο (16 χρώματα), γρήγορο
155			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - κόκκινο
156			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - πράσινο
157			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - μπλε
158			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - κίτρινο
159			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - πορφυρό
160			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - κυανό
161			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - λευκό
162			Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό
163			Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (RGB)
164			Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (7 χρώματα)

Τρόποι λειτουργίας	Πλήκτρο 1	Πλήκτρο 2	Λειτουργία
165			Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (16 χρώματα)
166			Αυτόματη αλλαγή: Στη λειτουργία αυτή περνούν όλα τα προγράμματα στο πλήρες χρωματικό φάσμα. Η προεπιλογή χρώματος όπως στα άλλα προγράμματα δεν είναι εφικτή

Fernbedienung des LED-Bands




● LED-Band mittels Fernbedienung ein- / ausschalten

- Achten Sie darauf, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.
- Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung, um das LED-Band ein- bzw. auszuschalten.

● Leuchteffekte mittels Fernbedienung steuern


Die Fernbedienung verfügt über 24 Tasten. Diese Tasten haben folgende Funktionen:

Leuchtbereich des LED-Bandes festlegen:

 Nach Drücken dieser Taste können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  bzw.  vom Ende des LED-Bandes her Dreiergruppen von LEDs aus- bzw. wieder einschalten.

Die statischen Farbwahl-Tasten:

Weißes Leuchten

 Nach Drücken dieser Taste leuchten sämtliche LEDs in der Farbe weiß. Durch weiteres Drücken dieser Taste können Sie zwischen weiß und warm-weiß hin- und herschalten.







Leuchte dimmen / Geschwindigkeit einstellen:











Mit den beiden Pfeiltasten  /  können Sie die Leuchte in 6 Stufen dimmen oder die Geschwindigkeit einstellen.

Das LED-Band verfügt über eine Memory-Funktion.









Nach dem Ausschalten startet es in der zuletzt gewählten Einstellung.









Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
1			Einzelfarbe rot
2			Einzelfarbe grün
3			Einzelfarbe blau
4			Einzelfarbe gelb
5			Einzelfarbe purpur
6			Einzelfarbe cyan
7			Einzelfarbe weiß
8			Einzelfarbe warm-weiß
9			3 Farben gleichzeitig (RGB)
10			7 Farben gleichzeitig
11			16 Farben gleichzeitig

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
12			Lauflicht, rot Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
13			Lauflicht, grün Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
14			Lauflicht, blau Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
15			Lauflicht, gelb Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
16			Lauflicht, purpur Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
17			Lauflicht, cyan Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
18			Lauflicht, weiß Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
19			Lauflicht, warm-weiß Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
20			Lauflicht, vielfarbig (RGB) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
21			Lauflicht, vielfarbig (7 Farben) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend





Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion		
22			Lauflicht, vielfarbig (16 Farben) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend		
23			Lauflicht, rot Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
24			Lauflicht, grün Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
25			Lauflicht, blau Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
26			Lauflicht, gelb Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
27			Lauflicht, purpur Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
28			Lauflicht, cyan Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
29			Lauflicht, weiß Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
30			Lauflicht, warm-weiß Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		
31					Lauflicht, vielfarbig (RGB) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
32					Lauflicht, vielfarbig (7 Farben) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
33			Lauflicht, vielfarbig (16 Farben) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend		







Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
34			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - rot (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
35			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - grün (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
36			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - blau (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
37			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - gelb (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
38			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - purpur (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
39			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - cyan (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
40			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
41			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
42			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
43			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend











Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
44			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
45			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - rot (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
46			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - grün (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
47			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - blau (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
48			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - gelb (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
49			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - purpur (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
50			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - cyan (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
51			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
52			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
53			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend











Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
54			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
55			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
56			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - rot vom Ende zum Anfang laufend
57			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - grün vom Ende zum Anfang laufend
58			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - blau vom Ende zum Anfang laufend
59			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - gelb vom Ende zum Anfang laufend
60			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - purpur vom Ende zum Anfang laufend
61			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - cyan vom Ende zum Anfang laufend
62			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - weiß vom Ende zum Anfang laufend
63			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - warm-weiß vom Ende zum Anfang laufend







Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
64			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (RGB) vom Ende zum Anfang laufend
65			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
66			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (16 Farben) vom Ende zum Anfang laufend







Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
67			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – rot vom Anfang zum Ende laufend
68			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – grün vom Anfang zum Ende laufend
69			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – blau vom Anfang zum Ende laufend
70			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – gelb vom Anfang zum Ende laufend
71			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – purpur vom Anfang zum Ende laufend
72			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – cyan vom Anfang zum Ende laufend
73			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – weiß vom Anfang zum Ende laufend
74			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – warm-weiß vom Anfang zum Ende laufend
75			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (RGB) vom Anfang zum Ende laufend













Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
76			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
77			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe - vielfarbig (16 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
78			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - rot vom Ende zum Anfang laufend
79			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - grün vom Ende zum Anfang laufend
80			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - blau vom Ende zum Anfang laufend
81			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - gelb vom Ende zum Anfang laufend
82			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - purpur vom Ende zum Anfang laufend











Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
83			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - cyan vom Ende zum Anfang laufend
84			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - weiß vom Ende zum Anfang laufend
85			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - warm-weiß vom Ende zum Anfang laufend
86			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (RGB) vom Ende zum Anfang laufend
87			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (7 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
88			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (16 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
89			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - rot vom Anfang zum Ende laufend
90			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - grün vom Anfang zum Ende laufend
91			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - blau vom Anfang zum Ende laufend









Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
92			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - gelb vom Anfang zum Ende laufend
93			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - purpur vom Anfang zum Ende laufend
94			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - cyan vom Anfang zum Ende laufend
95			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - weiß vom Anfang zum Ende laufend
96			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - warm-weiß vom Anfang zum Ende laufend
97			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (RGB) vom Anfang zum Ende laufend
98			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (7 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
99			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (16 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
100			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend










Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
101			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
102			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
103			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
104			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
105			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
106			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
107			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
108			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
109			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
110			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
111			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
112			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
113			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
114			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
115			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
116			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
117			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
118			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
119			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
120			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
121			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
122			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - rot
123			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - grün
124			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - blau
125			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - gelb
126			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - purpur
127			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - cyan
128			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - weiß
129			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe - warm-weiß
130			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (RGB)
131			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (7 Farben)

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
132			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (16 Farben)
133			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - rot
134			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - grün
135			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - blau
136			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - gelb
137			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - purpur
138			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - cyan
139			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - weiß
140			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - warm-weiß
141			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (RGB)
142			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben)
143			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben)

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
144			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - rot, schnell
145			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - grün, schnell
146			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - blau, schnell
147			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - gelb, schnell
148			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - purpur, schnell
149			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - cyan, schnell
150			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - weiß, schnell
151			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - warm-weiß, schnell
152			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (RGB), schnell
153			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben), schnell
154			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben), schnell

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
155			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot
156			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün
157			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau
158			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb
159			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur
160			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan
161			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß
162			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß
163			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB)
164			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben)
165			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben)
166			Automatischer Wechsel: Bei dieser Funktion werden sämtliche Programme im vollen Farbspektrum durchlaufen. Eine Farbvorwahl wie bei den anderen Programmen ist nicht möglich

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY

Stanje informacija · Versiunea informațiilor
Έκδοση των πληροφοριών · Stand der
Informationen: 06/2022 · Ident.-No.:
14167006L062022-RS/RO/GR



IAN 373084_2204

