



LED STRIP LIGHT REMOTE CONTROL

(DK)

LED-BÅND FJERNBETJENING

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(NL) (BE)

AFSTANDBEDIENING VAN DE LED-BAND

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(FR) (BE)

TÉLÉCOMMANDE DU RUBAN LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité


(DE) (AT) (CH)

FERNBEDIENUNG DES LED-BANDS

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 373084_2204

(DK) (BE) (NL)



(DK)

Fold siden med afbildningen ud, inden du læser vejledningen, og gør dig efterfølgende fortrolig med alle apparatets funktioner.

(FR) (BE)

Avant de lire le mode d'emploi, dépliez la page comportant l'illustration et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(NL) (BE)

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeelding open en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit der Abbildung aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	5
FR / BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	22
NL / BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	40
DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	60



LED-bånd fjernbetjening

● LED-bånd tændes- / slukkes ved hjælp af fjernbetjening

- Sørg for at der ikke befinner sig forhindringer mellem sender og modtager.
- Tryk tasten  på fjernbetjeningen for at tænde, henholdsvis slukke LED-båndet.

● Styring af lyseffekter ved hjælp af fjernbetjening

Fjernbetjeningen råder over 24 taster. Disse taster har følgende funktioner:

Fastlæggelse af LED-båndets lysområde:



Efter at have trykket denne taste, så kan De gennem gentaget tryk af tasten  henholdsvis  på grund af LED-båndets ende, slukke, henholdsvis tænde tregrupper af LED'er igen.

De statiske farvevalgstaster:

Hvidt lys



Efter at have trykket denne tast, lyser samtlige LED'er hvidt. Ved at holde tasten trykket, kan du skifte frem og tilbage mellem hvid og varm hvid.

Dæmpning af lampen / indstilling af hastighed:

Med de to piletaster / kan du dæmpe lampen i 6 trin eller indstille hastigheden.

LED-båndet råder over en memory-funktion.

Efter det har været slukket, starter det i den indstilling, som blev valgt til sidst.

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
1	CS		Enkeltfarve rød
2			Enkeltfarve grøn
3			Enkeltfarve blå
4			Enkeltfarve gul
5			Enkeltfarve purpur
6			Enkeltfarve cyan
7			Enkeltfarve hvid
8			Enkeltfarve varm hvid
9	C3		3 farver samtidig (RGB)
10	C7		7 farver samtidig
11	C16		16 farver samtidig

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
12			Løbelys, rød Løber ud fra midten af hen til begge ender.
13			Løbelys, grøn Løber ud fra midten af hen til begge ender.
14			Løbelys, blå Løber ud fra midten af hen til begge ender.
15	CS	◀▶	Løbelys, gul Løber ud fra midten af hen til begge ender.
16			Løbelys, purpur Løber ud fra midten af hen til begge ender.
17			Løbelys, cyan Løber ud fra midten af hen til begge ender.
18			Løbelys, hvid Løber fra midten og ud til begge ender
19			Løbelys, varm hvid Løber fra midten og ud til begge ender
20	C3	◀▶	Løbelyst, mangefarvet (RGB) Løber ud fra midten af hen til begge ender.
21	C7	◀▶	Løbelys, mangefarvet (7 farver) Løber ud fra midten af hen til begge ender.

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
22			Løbelys, mangefarvet (16 farver) Løber ud fra midten af hen til begge ender.
23			Løbelys, rød Forløbende fra enderne af til midten
24			Løbelys, grøn Forløbende fra enderne af til midten.
25			Løbelys, blå Forløbende fra enderne af til midten
26			Løbelys, gul Forløbende fra enderne af til midten
27			Løbelys, purpur Forløbende fra enderne af til midten
28			Løbelys, cyan Forløbende fra enderne af til midten
29			Løbelys, hvid Løber fra enderne og ind til midten
30			Løbelys, varm hvid Løber fra enderne og ind til midten
31			Løbelyst, mangefarvet (RGB) Forløbende fra enderne af til midten
32			Løbelys, mangefarvet (7 farver) Forløbende fra enderne af til midten
33			Løbelys, mangefarvet (16 farver) Forløbende fra enderne af til midten

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
34			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – rød (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
35			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – grøn (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
36			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – blå (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
37			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – gul (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
38			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – purpur (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
39			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – cyan (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
40			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – hvid (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
41			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – varm-hvid (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
42			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – mangefarvet (RGB) (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
43			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – mangefarvet (7 farver) (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
44			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – mangefarvet (16 farver) (lysende, ikke lysende) løbende fra ende til begyndelse
45			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – rød (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende
46			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – grøn (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende
47			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – blå (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende
48			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – gul (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende
49			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – purpur (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende
50			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – cyan (lysende, ikke løbende) løbende fra begyndelse til ende
51			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – hvid (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende
52			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – varm-hvid (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende
53			Vandfald-effekt, løbelys enkelfarve – mangefarvet (RGB) (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
54			Vandfald-effekt, løbelys enkeltfarve – mangefarvet (7 farver) (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende
55			Vandfald-effekt, løbelys enkeltfarve – mangefarvet (16 farver) (lysende, ikke lysende) løbende fra begyndelse til ende
56			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve – rød løbende fra ende til begyndelse
57			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve – grøn løbende fra ende til begyndelse
58			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve – blå løbende fra ende til begyndelse
59			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve – gul løbende fra ende til begyndelse
60			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve – purpur løbende fra ende til begyndelse
61			Løbende lys lysskift hvidlys og enkeltfarve – cyan løbende fra ende til begyndelse
62			Løbende lys, lysskift hvid lys og enkeltfarve – hvid løbende fra ende til begyndelse
63			Løbende lys, lysskift hvid lys og enkeltfarve – varm-hvid løbende fra ende til begyndelse

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
64			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - mangefarvet (RGB) løbende fra ende til begyndelse
65			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarvet - mangefarvet (7 farver) løbende fra ende til begyndelse
66			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - mangefarvet (16 farver) løbende fra ende til begyndelse

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
67			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - rød løbende fra begyndelse til ende
68			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - grøn løbende fra begyndelse til ende
69			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - blå løbende fra begyndelse til ende
70			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - gul løbende fra begyndelse til ende
71			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - purpur løbende fra begyndelse til ende
72			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - cyan løbende fra begyndelse til ende
73			Løbende lys, lysskift hvid lys og enkeltfarve - hvid løbende fra begyndelse til ende
74			Løbende lys, lysskift hvid lys og enkeltfarve - varm-hvid løbende fra begyndelse til ende
75			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - mangefarvet (RGB) løbende fra begyndelse til ende
76			Løbende lys, lysskift og enkeltfarve - mangefarvet (7 farver) løbende fra begyndelse til ende

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
77			Løbende lys, lysskift hvidlys og enkeltfarve - mangefarvet (16 farver) løbende fra begyndelse til ende
78			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - rød løbende fra ende til begyndelse
79			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - grøn løbende fra ende til begyndelse
80			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - blå løbende fra ende til begyndelse
81			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - gul løbende fra ende til begyndelse
82			Dynamiske lampeindstilling, enkeltfarve - purpur løbende fra ende til begyndelse
83			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - cyan løbende fra ende til begyndelse
84			Dynamisk lampeindstilling, Enkeltfarve - hvid løbende fra begyndelse til ende
85			Dynamisk lampeindstilling, Enkeltfarve - varm hvid løbende fra begyndelse til ende
86			Dynamisk lampeindstilling, mangefarvet (RGB) løbende fra ende til begyndelse
87			Dynamisk lampeindstilling, mangefarvet (7 farver) løbende fra ende til begyndelse
88			Dynamisk lampeindstilling, mangefarvet (16 farver) løbende fra ende til begyndelse

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
89			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - rød løbende fra begyndelse til ende
90			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - grøn løbende fra begyndelse til ende
91			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - blå løbende fra begyndelse til ende
92			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - gul løbende fra begyndelse til ende
93			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - purpur løbende fra begyndelse til ende
94			Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - cyan løbende fra begyndelse til ende
95			Dynamisk lampeindstilling, Dynamisk lampeindstilling, enkeltfarve - hvid løbende fra begyndelse til ende
96			Dynamisk lampeindstilling, Enkeltfarve - varm-hvid løbende fra begyndelse til ende
97			Dynamisk lampeindstilling, mangefarvet (RGB) løbende fra begyndelse til ende
98			Dynamisk lampeindstilling, mangefarvet (7 farver) løbende fra begyndelse til ende
99			Dynamisk lampeindstilling, mangefarvet (16 farver) løbende fra begyndelse til ende
100			Stjerneskud-effekt, enkeltfarve - rød dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
101			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – grün Dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse
102			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – blå Dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse
103			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – gul Dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse
104	cs	*****	Stjerneskud-effekt, enkelfarve – purpur Dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse
105			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – cyan Dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse
106			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – hvid Dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse
107			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – varm hvid dynamisk lampeindstilling, lø- bende fra ende til begyndelse
108	c3	*****	Stjerneskud-effekt, mangefarvet (RGB) Dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse
109	c7	*****	Stjerneskud-effekt, mangefarvet (7 farver) Dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
110			Stjerneskud-effekt, mangefarvet (16 farver) Dynamisk lampeindstilling, løbende fra ende til begyndelse
111			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – rød Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
112			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – grün Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
113			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – blå Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
114			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – gul Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
115			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – purpur Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
116			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – cyan Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
117			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – hvid Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
118			Stjerneskud-effekt, enkelfarve – varm hvid Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
119			Stjerneskud-effekt, mangefarvet (RGB) Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
120			Stjerneskud-effekt, mangefarvet (7 farver) Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
121			Stjerneskud-effekt, mangefarvet (16 farver) Dynamisk lampeindstilling, løbende fra begyndelse til ende
122			Vandflod-effekt, enkeltfarvens retningsskift - rød
123			Vandflod-effekt, enkeltfarvens retningsskift - grøn
124			Vandflod-effekt, enkeltfarvens retningsskift - blå
125			Vandflod-effekt, enkeltfarvens retningsskift - gul
126			Vandflod-effekt, enkeltfarvens retningsskift - purpur
127			Vandflod-effekt, enkeltfarvens retningsskift - cyan
128			Vandstrøm-effekt, retningsskift af enkeltfarve - hvid
129			Vandstrøm-effekt, retningsskift af enkeltfarve - varm hvid
130			Vandflod-effekt, mangefarvet retningsskift (RGB)

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
131			Vandflod-effekt, mangefarvet retningsskift (7 farver)
132			Vandflod-effekt, mangefarvet retningsskift (16 farver)
133			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - rød
134			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet - grøn
135			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - blå
136			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - gul
137			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - purpur
138			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet - cyan
139			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - hvid
140			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - varm hvid
141			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, mangefarvet (RGB)
142			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, mangefarvet (7 farver)
143			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, mangefarvet (16 farver)

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
144	CS	Jump	Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - rød, hurtig
145			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - grøn, hurtig
146			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarvet - blå, hurtig
147			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - gul, hurtig
148			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarvet - purpur, hurtig
149			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - cyan, hurtig
150			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - hvid, hurtigt
151			Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, enkelfarve - varm hvid, hurtigt
152	C3	Jump	Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, mangefarvet (RGB), hurtig
153	C7	Jump	Signallampen-effekt med tiltagende lysintensitet, mangefarvet (7 farver), hurtig
154	C16	Jump	Signallampe-effekt med tiltagende lysintensitet, mangefarvet (16 farver), hurtig

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
155			Stjerneskud-effekt, enkelfarvet - rød
156			Stjerneskud-effekt, enkelfarvet - grøn
157			Stjerneskud-effekt, enkelfarve - blå
158			Stjerneskud-effekt, enkelfarvet - gul
159	CS	Meteor	Stjerneskud-effekt, enkelfarve - purpur
160			Stjerneskud-effekt, enkelfarve - cyan
161			Stjerneskud-effekt, enkelfarve - hvid
162			Stjerneskud-effekt, enkelfarve - varm hvid
163	C3	Meteor	Stjerneskud-effekt, mangefarvet (RGB)
164	C7	Meteor	Stjerneskud-effekt, mangefarvet (7 farver)
165	C16	Meteor	Stjerneskud-effekt, mangefarvet (16 farver)
166	Auto		Automatisk skift: Ved denne funktion gennemløbes samtlige programmer i hele farvespektret. En forhåndsindstilling af farven, som ved de andre programmer, er ikke muligt

Télécommande du ruban LED

● Allumer/éteindre le ruban LED avec la télécommande

- Assurez-vous que rien ne perturbe la liaison entre l'émetteur et le récepteur.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer ou éteindre le ruban LED.

● Contrôler les effets de lumière avec la télécommande

La télécommande possède 24 touches. Ces touches ont les fonctions suivantes :

Définir le secteur d'éclairage du ruban LED :

 Après avoir appuyé sur cette touche, vous pouvez allumer et éteindre à nouveau des groupes de trois LED en réappuyant sur la touche  ou  à l'extrémité du ruban LED.

Touches pour choix de couleurs statiques :

Éclairage blanc

 Après avoir appuyé sur cette touche, toutes les LED éclairent en blanc. En appuyant à nouveau sur cette touche, vous pouvez alterner entre blanc et blanc chaud.

Varier l'intensité lumineuse / régler la vitesse :

Avec les deux touches Flèches /, vous pouvez varier l'intensité lumineuse sur 6 niveaux ou régler la vitesse.

Ce ruban LED est équipé d'une fonction mémoire.

Si le ruban LED est éteint, il redémarrera sur le paramètre sélectionné en dernier.

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
1	CS		Monochrome rouge
2			Monochrome vert
3			Monochrome bleu
4			Monochrome jaune
5			Monochrome pourpre
6			Monochrome cyan
7			Monochrome blanc
8			Monochrome blanc chaud
9	C3		3 couleurs simultanément (RGB)
10	C7		7 couleurs simultanément
11	C16		16 couleurs simultanément

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
12			Chenillard, rouge Du milieu vers les extrémités
13			Chenillard, vert Du milieu vers les extrémités
14			Chenillard, bleu Du milieu vers les extrémités
15			Chenillard, jaune Du milieu vers les extrémités
16			Chenillard, pourpre Du milieu vers les extrémités
17			Chenillard, cyan Du milieu vers les extrémités
18			Chenillard, blanc du milieu vers les extrémités
19			Chenillard, blanc chaud du milieu vers les extrémités
20			Chenillard, multicolore (RGB) Du milieu vers les extrémités
21			Chenillard, multicolore (7 couleurs) Du milieu vers les extrémités
22			Chenillard, multicolore (16 couleurs) Du milieu vers les extrémités

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
23			Chenillard, rouge Des extrémités vers le milieu
24			Chenillard, vert Des extrémités vers le milieu
25			Chenillard, bleu Des extrémités vers le milieu
26			Chenillard, jaune Des extrémités vers le milieu
27			Chenillard, pourpre Des extrémités vers le milieu
28			Chenillard, cyan Des extrémités vers le milieu
29			Chenillard, blanc des extrémités vers le milieu
30			Chenillard, blanc chaud des extrémités vers le milieu
31			Chenillard, multicolore (RGB) Des extrémités vers le milieu
32			Chenillard, multicolore (7 couleurs) Des extrémités vers le milieu
33			Chenillard, multicolore (16 couleurs) Des extrémités vers le milieu

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
34			Effet cascade, chenillard monochrome - rouge (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
35			Effet cascade, chenillard monochrome - vert (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
36			Effet cascade, chenillard monochrome - bleu (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
37	CS		Effet cascade, chenillard monochrome - jaune (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
38			Effet cascade, chenillard monochrome - pourpre (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
39			Effet cascade, chenillard monochrome - cyan (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
40			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
41			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc chaud (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
42	C3		Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (RGB) (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
43	C7		Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (7 couleurs) (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
44	C16		Effet cascade, chenillard monochrome (16 couleurs) (lumineux, non lumineux) de la fin vers le début
45			Effet cascade, chenillard monochrome - rouge (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
46			Effet cascade, chenillard monochrome - vert (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
47	CS		Effet cascade, chenillard monochrome - bleu (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
48			Effet cascade, chenillard monochrome - jaune (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
49			Effet cascade, chenillard monochrome - pourpre (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
50			Effet cascade, chenillard monochrome - cyan (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
51	CS		Effet cascade, chenillard monochrome - blanc (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
52			Effet cascade, chenillard monochrome - blanc chaud (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
53	C3		Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (RGB) (lumineux, non lumineux) du début vers la fin

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
54			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (7 couleurs) (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
55			Effet cascade, chenillard monochrome - multicolore (16 couleurs) (lumineux, non lumineux) du début vers la fin
56			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - rouge de la fin vers le début
57			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - vert de la fin vers le début
58			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - bleu de la fin vers le début
59			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - jaune de la fin vers le début
60			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - pourpre de la fin vers le début
61			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - cyan de la fin vers le début
62			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc de la fin vers le début
63			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc chaud de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
64			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (RGB) de la fin vers le début
65			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (7 couleurs) de la fin vers le début
66			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (16 couleurs) de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
67			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - rouge du début vers la fin
68			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - vert du début vers la fin
69			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - bleu du début vers la fin
70	CS		Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - jaune du début vers la fin
71			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - pourpre du début vers la fin
72			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - cyan du début vers la fin
73			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc du début vers la fin
74			Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - blanc chaud du début vers la fin
75	C3		Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (RGB) du début vers la fin
76	C7		Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (7 couleurs) du début vers la fin

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
77	C16		Lumière courante, changement de couleur blanc et monochrome - multicolore (16 couleurs) du début vers la fin
78			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - rouge de la fin vers le début
79			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - vert de la fin vers le début
80	CS		Réglage dynamique de la lumière, monochrome - bleu de la fin vers le début
81			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - jaune de la fin vers le début
82			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - pourpre de la fin vers le début
83			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - cyan de la fin vers le début
84	CS		Réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc de la fin vers le début
85			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc chaud de la fin vers le début
86	C3		Réglage dynamique de la lumière, multicolore (RGB) de la fin vers le début
87	C7		Réglage dynamique de la lumière, multicolore (7 couleurs) de la fin vers le début
88	C16		Réglage dynamique de la lumière, multicolore (16 couleurs) de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
89			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - rouge du début vers la fin
90			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - vert du début vers la fin
91			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - bleu du début vers la fin
92			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - jaune du début vers la fin
93			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - pourpre du début vers la fin
94			Réglage dynamique de la lumière, monochrome - cyan du début vers la fin
95			réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc du début vers la fin
96			réglage dynamique de la lumière, monochrome - blanc chaud du début vers la fin
97			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (RGB) du début vers la fin
98			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (7 couleurs) du début vers la fin
99			Réglage dynamique de la lumière, multicolore (16 couleurs) du début vers la fin
100			Effet étoile filante, monochrome - rouge réglage dynamique de la lumière, de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
101			Effet étoile filante, monochrome - vert Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
102			Effet étoile filante, monochrome - bleu Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
103			Effet étoile filante, monochrome - jaune Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
104	CS		Effet étoile filante, monochrome - pourpre Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
105			Effet étoile filante, monochrome - cyan Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
106			Effet étoile filante, monochrome - blanc réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
107			Effet étoile filante, monochrome - blanc chaud réglage dynamique de la lumière, de la fin vers le début
108	C3		Effet étoile filante, multicolore (RGB) réglage dynamique de la lumière, de la fin vers le début
109	C7		Effet étoile filante, multicolore (7 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
110			Effet étoile filante, multicolore (16 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, de la fin vers le début
111			Effet étoile filante, monochrome - rouge Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
112			Effet étoile filante, monochrome - vert Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
113			Effet étoile filante, monochrome - bleu Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
114			Effet étoile filante, monochrome - jaune Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
115			Effet étoile filante, monochrome - pourpre Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
116			Effet étoile filante, monochrome - cyan Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
117			Effet étoile filante, monochrome - blanc réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
118			Effet étoile filante, monochrome - blanc chaud réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
119			Effet étoile filante, multicolore (RGB) Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
120			Effet étoile filante, multicolore (7 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
121			Effet étoile filante, multicolore (16 couleurs) Réglage dynamique de la couleur, du début vers la fin
122			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - rouge
123			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - vert
124			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - bleu
125			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - jaune
126			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - pourpre
127			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - cyan
128			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - blanc
129			Effet écoulement d'eau, changement de direction du monochrome - blanc chaud

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
130			Effet écoulement d'eau, changement de direction multicolore (RGB)
131			Effet écoulement d'eau, changement de direction multicolore (7 couleurs)
132			Effet écoulement d'eau, changement de direction multicolore (16 couleurs)

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
133			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - rouge
134			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - vert
135			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - bleu
136	CS	Flash	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - jaune
137			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - pourpre
138			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - cyan
139			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc
140			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc chaud
141	C3	Flash	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (RGB)
142	C7	Flash	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (7 couleurs)

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
143	C16	Flash	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (16 couleurs)
144			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - rouge, rapide
145			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - vert, rapide
146			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - bleu, rapide
147	CS	Jump	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - jaune, rapide
148			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - pourpre, rapide
149			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - cyan, rapide
150			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc, rapide
151			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, monochrome - blanc chaud, rapide
152	C3	Jump	Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (RGB), rapide

Modes	Touche 1	Touche 2	Fonction
153			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (7 couleurs), rapide
154			Effet feu de signalisation avec intensité lumineuse croissante, multicolore (16 couleurs), rapide
155			Effet étoile filante, monochrome - rouge
156			Effet étoile filante, monochrome - vert
157			Effet étoile filante, monochrome - bleu
158			Effet étoile filante, monochrome - jaune
159			Effet étoile filante, monochrome - pourpre
160			Effet étoile filante, monochrome - cyan
161			Effet étoile filante, monochrome - blanc
162			Effet étoile filante, monochrome - blanc chaud
163			Effet étoile filante, multicolore (RGB)
164			Effet étoile filante, multicolore (7 couleurs)
165			Effet étoile filante, multicolore (16 couleurs)
166			Changement automatique : avec cette fonction, tous les programmes sont exécutés dans toutes les couleurs. Il n'est pas possible de faire une pré-sélection de la couleur comme c'est le cas pour les autres programmes

Afstandsbediening van de LED-band

● LED-band met behulp van de afstandsbediening in-/ uitschakelen

- Let erop, dat er zich tussen zender en ontvanger geen hindernissen bevinden.
- Druk op de  -toets van de afstandsbediening, om de LED-band aan- resp. uit te schakelen.

● Lichteffecten met behulp van de afstandsbediening instellen

De afstandsbediening bezit 24 toetsen. De toetsen hebben de volgende functies:

Verlichtingsbereik van de LED-band bepalen:

 Na het drukken van deze toets kunt u door herhaaldelijk drukken van de toets  resp.  van het einde van de LED-band uit in groepen van drie van LED's uit- resp. inschakelen.

De statische kleurkeuzetoetsen:

Wit licht

 Na het drukken van deze toets branden alle leds in de kleur wit. Door verder op deze toets te drukken kunt u tussen wit en warm wit heen en weer schakelen.

Lamp dimmen / snelheid instellen:

Met de beide pijltjestoetsen / kunt u de lamp in 6 stappen dimmen of de snelheid instellen.

De led-band beschikt over een memory-functie.

Na het uitschakelen start deze met de laatst gekozen instelling.

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
1	CS		Enkele kleur rood
2			Enkele kleur groen
3			Enkele kleur blauw
4			Enkele kleur geel
5			Enkele kleur paars
6			Enkele kleur cyaan
7			Enkele kleur wit
8			Enkele kleur warm wit
9	C3		3 kleuren gelijktijdig (RGB)
10	C7		7 kleuren gelijktijdig
11	C16		16 kleuren gelijktijdig

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
12			Lopende verlichting, rood Van het midden uit naar beide uiteinden verlopend
13			Lopende verlichting, groen Van het midden uit naar beide uiteinden verlopend
14			Lopende verlichting, blauw Van het midden uit naar beide uiteinden verlopend
15			Lopende verlichting, geel Van het midden uit naar beide uiteinden verlopend
16			Lopende verlichting, paars Van het midden uit naar beide uiteinden verlopend
17			Lopende verlichting, cyaan Van het midden uit naar beide uiteinden verlopend
18			Looplicht, wit Vanuit het midden naar beide uiteinden verlopend
19			Looplicht, warm-wit Vanuit het midden naar beide uiteinden verlopend
20			Lopende verlichting, meerdere kleuren (RGB) Van het midden uit naar beide uiteinden verlopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
21			Lopende verlichting, (7 kleuren) Van het midden uit naar beide uiteinden verlopend
22			Lopende verlichting, (16 kleuren) Van het midden uit naar beide uiteinden verlopend
23			Lopende verlichting, rood Van de uiteinden uit naar het midden verlopend
24			Lopende verlichting, groen van de uiteinden uit naar het midden verlopend
25			Lopende verlichting, blauw van de uiteinden uit naar het midden verlopend
26			Lopende verlichting, geel van de uiteinden uit naar het midden verlopend
27			Lopende verlichting, paars van de uiteinden uit naar het midden verlopend
28			Lopende verlichting, cyaan van de uiteinden uit naar het midden verlopend
29			Looplicht, wit Vanuit de uiteinden naar het midden verlopend
30			Looplicht, warm-wit Vanuit de uiteinden naar het midden verlopend
31			Lopende verlichting, meerdere kleuren (RGB) van de uiteinden uit naar het midden verlopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
32			Lopende verlichting, (7 kleuren) Van de uiteinden uit naar het midden verlopend
33			Lopende verlichting, (16 kleuren) Van de uiteinden uit naar het midden verlopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - rood (verlicht, niet verlicht) van het einde uit naar het begin verlopend
35			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - groen (verlicht, niet verlicht) van het einde uit naar het begin verlopend
36			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - blauw (verlicht, niet verlicht) van het einde uit naar het begin verlopend
34			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - geel (verlicht, niet verlicht) van het einde uit naar het begin verlopend
38			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - paars (verlicht, niet verlicht) van het einde uit naar het begin verlopend
39			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - cyaan (verlicht, niet verlicht) van het einde uit naar het begin verlopend
40			Waterval-effect, looplicht enkele kleur - wit (brandend, niet brandend) van het uiteinde naar het begin lopend
41			Waterval-effect, looplicht enkele kleur - warm-wit (brandend, niet brandend) van het uiteinde naar het begin lopend
42			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - meerdere kleuren (RGB) (verlicht, niet verlicht) van het einde uit naar het begin verlopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
43			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - meerdere kleuren (7 kleuren) (verlicht, niet verlicht) van het einde uit naar het begin verlopend
44			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - meerdere kleuren (16 kleuren) (verlicht, niet verlicht) van het einde uit naar het begin verlopend
45			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - rood (verlicht, niet verlicht) van het begin uit naar het einde verlopend
46			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - groen (verlicht, niet verlicht) van het begin uit naar het einde verlopend
47			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - blauw (verlicht, niet verlicht) van het begin uit naar het einde verlopend
48			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - geel (verlicht, niet verlicht) van het begin uit naar het einde verlopend
49			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - paars (verlicht, niet verlicht) van het begin uit naar het einde verlopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
50			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - cyaan (verlicht, niet verlicht) van het begin uit naar het einde verlopend
51			Waterval-effect, looplicht enkele kleur - wit (brandend, niet brandend) van het begin naar het uiteinde lopend
52			Waterval-effect, looplicht enkele kleur - warm-wit (brandend, niet brandend) van het begin naar het uiteinde lopend
53			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - meerdere kleuren (RGB) (verlicht, niet verlicht) van het begin uit naar het einde verlopend
54			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - meerdere kleuren (7 kleuren) (verlicht, niet verlicht) van het begin uit naar het einde verlopend
55			Waterval-effect, lopende verlichting enkele kleur - meerdere kleuren (16 kleuren) (verlicht, niet verlicht) van het begin uit naar het einde verlopend
56			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - rood van het einde uit naar het begin lopend
57			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - groen van het einde uit naar het begin lopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
58			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - blauw van het einde uit naar het begin lopend
59			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - geel van het einde uit naar het begin lopend
60			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - paars van het einde uit naar het begin lopend
61			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - cyaan van het einde uit naar het begin lopend
62			Lopend licht, wisselend wit licht en enkele kleur - wit van het uiteinde naar het begin lopend
63			Lopend licht, wisselend wit licht en enkele kleur - warm-wit van het uiteinde naar het begin lopend
64			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - meerdere kleuren (RGB) van het einde uit naar het begin verlopend
65			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - meerdere kleuren (7 kleuren) van het einde uit naar het begin lopend
66			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - meerdere kleuren (16 kleuren) van het einde uit naar het begin lopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
67			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - rood van het begin uit naar het einde lopend
68			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - groen van het begin uit naar het einde lopend
69			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - blauw van het begin uit naar het einde lopend
70			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - geel van het begin uit naar het einde lopend
71			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - paars van het begin uit naar het einde lopend
72			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - cyaan van het begin uit naar het einde lopend
73			Lopend licht, wisselend wit licht en enkele kleur - wit van het begin naar het uiteinde lopend
74			Lopend licht, wisselend wit licht en enkele kleur - warm-wit van het begin naar het uiteinde lopend
75			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - meerdere kleuren (RGB) van het begin uit naar het einde lopend
76			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - meerdere kleuren (7 kleuren) van het begin uit naar het einde lopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
77			Lopend licht, wisselend licht wit licht en enkele kleur - meerdere kleuren (16 kleuren) van het begin uit naar het einde lopend
78			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - rood van het einde uit naar het begin lopend
79			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - groen van het einde uit naar het begin lopend
80			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - blauw van het einde uit naar het begin lopend
81			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - geel van het einde uit naar het begin lopend
82			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - paars van het einde uit naar het begin lopend
83			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - cyaan van het einde uit naar het begin lopend
84			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - wit van het uiteinde naar het begin lopend
85			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - warm-wit van het uiteinde naar het begin lopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
86			Dynamische lichtinstelling, meerdere kleuren (RGB) van het einde uit naar het begin lopend
87			Dynamische lichtinstelling, meerdere kleuren (7 kleuren) van het einde uit naar het begin lopend
88			Dynamische lichtinstelling, meerdere kleuren (16 kleuren) van het einde uit naar het begin lopend
89			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - rood van het begin uit naar het einde lopend
90			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - groen van het begin uit naar het einde lopend
91			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - blauw van het begin uit naar het einde lopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
92			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - geel van het begin uit naar het einde lopend
93			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - paars van het begin uit naar het einde lopend
94			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - cyaan van het begin uit naar het einde lopend
95			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - wit van het begin naar het uiteinde lopend
96			Dynamische lichtinstelling, enkele kleur - warm-wit van het begin naar het uiteinde lopend
97			Dynamische lichtinstelling, meerdere kleuren (RGB) van het begin uit naar het einde lopend
98			Dynamische lichtinstelling, meerdere kleuren (7 kleuren) van het begin uit naar het einde lopend
99			Dynamische lichtinstelling, meerdere kleuren (16 kleuren) van het begin uit naar het einde lopend
100			Vallende sterren-effect, enkele kleur - rood Dynamische lichtinstelling, van het einde uit naar het begin lopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
101			Vallende sterren-effect, enkele kleur - groen Dynamische lichtinstelling, van het einde uit naar het begin lopend
102			Vallende sterren-effect, enkele kleur - blauw Dynamische lichtinstelling, van het einde uit naar het begin lopend
103			Vallende sterren-effect, enkele kleur - geel Dynamische lichtinstelling, van het einde uit naar het begin lopend
104	CS	*****	Vallende sterren-effect, enkele kleur - paars Dynamische lichtinstelling, van het einde uit naar het begin lopend
105			Vallende sterren-effect, enkele kleur - cyaan Dynamische lichtinstelling, van het einde uit naar het begin lopend
106			Vallende sterren-effect, enkele kleur - wit Dynamische lichtinstelling, van het uiteinde naar het begin lopend
107			Vallende sterren-effect, enkele kleur - warm-wit Dynamische lichtinstelling, van het uiteinde naar het begin lopend
108	C3	*****	Vallende sterren-effect, meerkleurig (RGB) Dynamische lichtinstelling, van het uiteinde naar het begin lopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
109			Vallende sterren-effect, meerdere kleuren (7 kleuren) Dynamische lichtinstelling, van het einde uit naar het begin lopend
110			Vallende sterren-effect, meerdere kleuren (16 kleuren) Dynamische lichtinstelling, van het einde uit naar het begin lopend
111			Vallende sterren-effect, enkele kleur - rood Dynamische lichtinstelling, van het begin uit naar het einde lopend
112			Vallende sterren-effect, enkele kleur - groen Dynamische lichtinstelling, van het begin uit naar het einde lopend
113			Vallende sterren-effect, enkele kleur - blauw Dynamische lichtinstelling, van het begin uit naar het einde lopend
114			Vallende sterren-effect, enkele kleur - geel Dynamische lichtinstelling, van het begin uit naar het einde lopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
115			Vallende sterren-effect, enkele kleur - paars Dynamische lichtinstelling, van het begin uit naar het einde lopend
116	CS	*****	Vallende sterren-effect, enkele kleur - cyaan Dynamische lichtinstelling, van het begin uit naar het einde lopend
117			Vallende sterren-effect, enkele kleur - wit Dynamische lichtinstelling, van het begin naar het uiteinde lopend
118			Vallende sterren-effect, enkele kleur - warm-wit Dynamische lichtinstelling, van het begin naar het uiteinde lopend
119	C3	*****	Vallende sterren-effect, meerdere kleuren (RGB) Dynamische lichtinstelling, van het begin uit naar het einde lopend
120	C7	*****	Vallende sterren-effect, meerdere kleuren (7 kleuren) Dynamische lichtinstelling, van het begin uit naar het einde lopend
121	C16	*****	Vallende sterren-effect, meerdere kleuren (16 kleuren) Dynamische lichtinstelling, van het begin uit naar het einde lopend

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
122			Stromend water-effect, afwisselende richting van de enkele kleur - rood
123			Stromend water-effect, afwisselende richting van de enkele kleur - groen
124			Stromend water-effect, afwisselende richting van de enkele kleur - blauw
125			Stromend water-effect, afwisselende richting van de enkele kleur - geel
126			Stromend water-effect, afwisselende richting van de enkele kleur - paars
127			Stromend water-effect, afwisselende richting van de enkele kleur - cyaan
128			Stromend water-effect, afwisselende richting van de enkele kleur - wit
129			Stromend water-effect, afwisselende richting van de enkele kleur - warm-wit
130			Stromend water-effect, afwisselende richting meerdere kleuren (RGB)
131			Stromend water-effect, afwisselende richting meerdere kleuren (7 kleuren)
132			Stromend water-effect, afwisselende richting meerdere kleuren (16 kleuren)

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
133			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -rood
134			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -groen
135			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -blauw
136	CS	Flash	Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -geel
137			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -paars
138			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -cyaan
139			Signaallicht-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur - wit
140			Signaallicht-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur - warm-wit
141	C3	Flash	Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, meerdere kleuren (RGB)
142	C7	Flash	Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, meerdere kleuren (7 kleuren)
143	C16	Flash	Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, meerdere kleuren (16 kleuren)

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
144			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -rood, snel
145			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -groen, snel
146			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -blauw, snel
147	CS	Jump	Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -geel, snel
148			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -paars, snel
149			Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur -cyaan, snel
150			Signaallicht-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur - wit, snel
151			Signaallicht-effect met toenemende lichtintensiteit, enkele kleur - warm-wit, snel
152	C3	Jump	Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, meerdere kleuren (RGB), snel
153	C7	Jump	Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, meerdere kleuren (7 kleuren), snel
154	C16	Jump	Signaallichten-effect met toenemende lichtintensiteit, meerdere kleuren (16 kleuren), snel

Modi	Toets 1	Toets 2	Functie
155			Vallende sterren-effect, enkele kleur - rood
156			Vallende sterren-effect, enkele kleur - groen
157			Vallende sterren-effect, enkele kleur - blauw
158	CS	Meteor	Vallende sterren-effect, enkele kleur - geel
159			Vallende sterren-effect, enkele kleur - paars
160			Vallende sterren-effect, enkele kleur - cyaan
161			Vallende sterren-effect, enkele kleur - wit
162			Vallende sterren-effect, enkele kleur - warm-wit
163	C3	Meteor	Vallende sterren-effect, meerdere kleuren (RGB)
164	C7	Meteor	Vallende sterren-effect, meerdere kleuren (7 kleuren)
165	C16	Meteor	Vallende sterren-effect, meerdere kleuren (16 kleuren)
166	Auto		Automatische wisseling: bij deze functie worden alle programma's in het volledige kleurenspectrum doorlopen. Een vooraf ingestelde kleurkeuze zoals bij de andere programma's is niet mogelijk

Fernbedienung des LED-Bands

● LED-Band mittels Fernbedienung ein-/ ausschalten

- Achten Sie darauf, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.
- Drücken Sie die  -Taste auf der Fernbedienung, um das LED-Band ein- bzw. auszuschalten.

● Leuchteffekte mittels Fernbedienung steuern

Die Fernbedienung verfügt über 24 Tasten. Diese Tasten haben folgende Funktionen:

Leuchtbereich des LED-Bandes festlegen:



Nach Drücken dieser Taste können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  bzw.  vom Ende des LED-Bandes her Dreiergruppen von LEDs aus- bzw. wieder einschalten.

Die statischen Farbwahl-Tasten:

Weißes Leuchten



Nach Drücken dieser Taste leuchten sämtliche LEDs in der Farbe weiß. Durch weiteres Drücken dieser Taste können Sie zwischen weiß und warm-weiß hin- und herschalten.

Leuchte dimmen / Geschwindigkeit einstellen:

Mit den beiden Pfeiltasten / können Sie die Leuchte in 6 Stufen dimmen oder die Geschwindigkeit einstellen.

Das LED-Band verfügt über eine Memory-Funktion.

Nach dem Ausschalten startet es in der zuletzt gewählten Einstellung.

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
1			Einzelfarbe rot
2			Einzelfarbe grün
3			Einzelfarbe blau
4			Einzelfarbe gelb
5			Einzelfarbe purpur
6			Einzelfarbe cyan
7			Einzelfarbe weiß
8			Einzelfarbe warm-weiß
9			3 Farben gleichzeitig (RGB)
10			7 Farben gleichzeitig
11			16 Farben gleichzeitig

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
12			Lauflicht, rot Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
13			Lauflicht, grün Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
14			Lauflicht, blau Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
15			Lauflicht, gelb Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
16			Lauflicht, purpur Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
17			Lauflicht, cyan Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
18			Lauflicht, weiß Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
19			Lauflicht, warm-weiß Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
20			Lauflicht, vielfarbig (RGB) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
21			Lauflicht, vielfarbig (7 Farben) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
22	(C16)	(◀▶)	Lauflicht, vielfarbig (16 Farben) Von der Mitte aus zu beiden Enden hin verlaufend
23			Lauflicht, rot Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
24			Lauflicht, grün Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
25			Lauflicht, blau Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
26	(CS)	(◀▶)	Lauflicht, gelb Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
27			Lauflicht, purpur Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
28			Lauflicht, cyan Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
29			Lauflicht, weiß Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
30			Lauflicht, warm-weiß Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
31	(C3)	(▶◀)	Lauflicht, vielfarbig (RGB) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
32	(C7)	(▶◀)	Lauflicht, vielfarbig (7 Farben) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
33	(C16)	(▶◀)	Lauflicht, vielfarbig (16 Farben) Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
34			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - rot (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
35			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - grün (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
36			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - blau (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
37			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - gelb (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
38			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - purpur (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
39			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - cyan (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
40			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
41			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
42			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
43			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
44	(C16)		Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Ende zum Anfang laufend
45			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - rot (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
46			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - grün (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
47	(CS)		Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - blau (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
48			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - gelb (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
49			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - purpur (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
50			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - cyan (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
51	(CS)		Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
52			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
53	(C3)		Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe - vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
54			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
55			Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend) vom Anfang zum Ende laufend
56			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – rot vom Ende zum Anfang laufend
57			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – grün vom Ende zum Anfang laufend
58			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – blau vom Ende zum Anfang laufend
59			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – gelb vom Ende zum Anfang laufend
60			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – purpur vom Ende zum Anfang laufend
61			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – cyan vom Ende zum Anfang laufend
62			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – weiß vom Ende zum Anfang laufend
63			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – warm-weiß vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
64			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (RGB) vom Ende zum Anfang laufend
65			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (7 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
66			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (16 Farben) vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
67			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – rot vom Anfang zum Ende laufend
68			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – grün vom Anfang zum Ende laufend
69			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – blau vom Anfang zum Ende laufend
70			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – gelb vom Anfang zum Ende laufend
71			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – purpur vom Anfang zum Ende laufend
72			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – cyan vom Anfang zum Ende laufend
73			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – weiß vom Anfang zum Ende laufend
74			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – warm-weiß vom Anfang zum Ende laufend
75			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (RGB) vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
76			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (7 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
77			Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig (16 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
78			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – rot vom Ende zum Anfang laufend
79			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – grün vom Ende zum Anfang laufend
80			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – blau vom Ende zum Anfang laufend
81			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – gelb vom Ende zum Anfang laufend
82			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe – purpur vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
83			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - cyan vom Ende zum Anfang laufend
84			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - weiß vom Ende zum Anfang laufend
85			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - warm-weiß vom Ende zum Anfang laufend
86			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (RGB) vom Ende zum Anfang laufend
87			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (7 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
88			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (16 Farben) vom Ende zum Anfang laufend
89			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - rot vom Anfang zum Ende laufend
90			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - grün vom Anfang zum Ende laufend
91			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - blau vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
92			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - gelb vom Anfang zum Ende laufend
93			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - purpur vom Anfang zum Ende laufend
94			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - cyan vom Anfang zum Ende laufend
95			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - weiß vom Anfang zum Ende laufend
96			Dynamische Leuchteinstellung, Einzelfarbe - warm-weiß vom Anfang zum Ende laufend
97			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (RGB) vom Anfang zum Ende laufend
98			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (7 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
99			Dynamische Leuchteinstellung, vielfarbig (16 Farben) vom Anfang zum Ende laufend
100			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
101			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – grün Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
102			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – blau Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
103			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – gelb Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
104			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – purpur Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
105			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – cyan Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
106			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
107			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – warm-weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
108			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
109			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
110	(C16)	*****	Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende zum Anfang laufend
111			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
112	CS	******	Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
113		*****	Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
114			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
115			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
116	CS	*****	Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
117	CS	*****	Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
118			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
119			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
120			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
121			Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) Dynamische Leuchteinstellung, vom Anfang zum Ende laufend
122			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – rot
123			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – grün
124			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – blau
125			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – gelb
126			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – purpur
127			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – cyan
128			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – weiß
129			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der Einzelfarbe – warm-weiß
130			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (RGB)
131			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (7 Farben)

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
132			Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel vielfarbig (16 Farben)
133			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - rot
134			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - grün
135			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - blau
136			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - gelb
137			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - purpur
138			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - cyan
139			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - weiß
140			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - warm-weiß
141			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (RGB)
142			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben)
143			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben)

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
144	CS	Jump	Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - rot, schnell
145			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - grün, schnell
146			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - blau, schnell
147			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - gelb, schnell
148			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - purpur, schnell
149			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - cyan, schnell
150			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - weiß, schnell
151			Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, Einzelfarbe - warm-weiß, schnell
152	C3	Jump	Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (RGB), schnell
153	C7	Jump	Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben), schnell
154	C16	Jump	Signalleuchten-Effekt mit zunehmender Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben), schnell

Modi	Taste 1	Taste 2	Funktion
155	CS	Meteor	Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - rot
156			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - grün
157			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - blau
158			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - gelb
159			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - purpur
160			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - cyan
161			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - weiß
162			Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe - warm-weiß
163	C3	Meteor	Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB)
164	C7	Meteor	Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben)
165	C16	Meteor	Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben)
166	Auto		Automatischer Wechsel: Bei dieser Funktion werden sämtliche Programme im vollen Farbspektrum durchlaufen. Eine Farbvorauswahl wie bei den anderen Programmen ist nicht möglich

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY

Tilstand af information · Version des
informations · Stand van de informatie
Stand der Informationen: 06/2022
Ident.-No.: 14167006L062022-DK/BE/NL



IAN 373084_2204